

INSTRUKCJA MONTAŻU


CARPORT z aluminium



Zawartość

Zakres dostawy	3
Komponenty	4
Dostarczone elementy łączące.....	4
Wymagane narzędzia, które nie są dostarczane	4
Szybko i łatwo do celu dzięki kodom QR	5
Informacje ogólne	6
Przeczytaj instrukcję montażu i zachowaj ją	6
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem	6
Objaśnienie symboli	6
Bezpieczeństwo	6
Objaśnienie informacji	6
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa	7
Przed montażem	8
Sprawdzenie produktu i zakresu dostawy.....	8
Określenie miejsca montażu.....	8
Przygotowanie mocowania.....	8
Wskazówki dotyczące montażu	9
Montaż	10
Etapy montażu	10
Czyszczenie	39
Konserwacja	39
Dane techniczne	39
Utylizacja	39
Utylizacja opakowań	39
Utylizacja produktu	39

Zakres dostawy









Elementy

- | | | | |
|----|---|----|---|
| 1 | Słupki (2130 mm), 6× | 13 | Profil U (570 mm), 16× |
| 2 | Podłużnica (2617 mm), 4× | 14 | Profil kwadratowy (20×20 mm, 570 mm), 16× |
| 3 | Belka poprzeczna zewnętrzna (3000 mm), 2× | 15 | Ośłona belki podłużnej, 4× |
| 4 | Wewnętrzna belka poprzeczna (3000 mm), 6× | 16 | Ośłona rynny deszczowej, 4× |
| 5 | Belka łącząca (3000 mm) | 17 | Ośłona belki poprzecznej, 16× |
| 6 | Lewa połowa rynny deszczowej (2618 mm), 1× | 18 | Ośłona wspornika sprzęgającego, 2× |
| 7 | Prawa połowa rynny deszczowej (2618 mm), 1× | 19 | Hak burzowy, 28× |
| 8 | Kątownik, 18× | 20 | Wspornik z tworzywa sztucznego, 32× |
| 9 | Łącznik belki podłużnej, 2× | 21 | Płyta dwuścienna (610×2980 mm), 8× |
| 10 | Łącznik rynny deszczowej, 200 mm, 2× | 22 | Króciec odpływowy, 2× |
| 11 | Opaska czołowa (500 mm), 14× | | |
| 12 | Uchwyt opaski czołowej (36 mm), 28× | | |

Dostarczone elementy łączące

- | | | | |
|----|-----------------------------|----|--------------------------------|
| 23 | Śruba M6×12 mm, 92× | 26 | z gwintem 4,8×13 mm, 386× |
| 24 | Śruba rombowa M6×12 mm, 28× | 27 | Wkręt do blachy 4,2×22 mm, 70× |
| 25 | Nakrętka M6, 120× | | Śruba do blachy |

Wymagane narzędzia, które nie wchodzi w skład dostawy

- | | | |
|----|-------------------------|---|
| 28 | Śrubokręt krzyżakowy |  |
| 29 | Klucz SW-10 |  |
| 30 | Wkrętarka akumulatorowa |  |
| 31 | miarka |  |
| 32 | Poziomica |  |
| 33 | Drabina |  |

Informacje ogólne

Przeczytaj instrukcję montażu i zachowaj ją



Niniejsza instrukcja montażu dotyczy tego aluminiowego zadaszania parkingowego (zwanego dalej „produktem”). Zawiera on ważne informacje dotyczące montażu i użytkowania.

Przed montażem i użyciem produktu należy dokładnie zapoznać się z instrukcją montażu, w szczególności z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa. Nieprzestrzeganie niniejszej instrukcji montażu może spowodować poważne obrażenia lub uszkodzenie produktu.

Instrukcja montażu oparta jest na normach i przepisach obowiązujących w Unii Europejskiej. Za granicą należy również przestrzegać krajowych wytycznych i przepisów.

Zachowaj instrukcję montażu do dalszego użytku. W przypadku przekazania produktu osobom trzecim należy koniecznie dołączyć niniejszą instrukcję montażu.

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Produkt jest przeznaczony wyłącznie do przechowywania samochodów. Nie nadaje się do przechowywania osób ani łatwopalnych lub palnych materiałów.

W przypadku wybuchu pożaru w produkcie należy natychmiast wezwać straż pożarną i upewnić się, że pod produktem nie ma już żadnych osób.

Produkt jest przeznaczony wyłącznie do ustawiania na zewnątrz prywatnych posesji. Służy wyłącznie do użytku prywatnego i nie jest przeznaczony do użytku komercyjnego. Produkt nie jest zabawką dla dzieci.

Należy pamiętać, że montaż może podlegać przepisom budowlanym. Przed montażem należy skontaktować się z właściwym urzędem budowlanym, aby dowiedzieć się, czy i w jaki sposób można ustawić produkt. W przypadku naruszenia tych przepisów może zostać cofnięte zezwolenie. Jeśli produkt zostanie zainstalowany bez odpowiedniego zezwolenia lub z naruszeniem przepisów budowlanych, może być konieczne jego zdemontowanie.

Produkt należy używać wyłącznie zgodnie z opisem zawartym w niniejszej instrukcji montażu. Każde inne zastosowanie jest niezgodne z przeznaczeniem i może prowadzić do uszkodzeń mienia, a nawet obrażeń ciała.

Przeczytaj wszystkie wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i instrukcje. Nieprzestrzeganie tych wskazówek może spowodować poważne obrażenia.

Producent lub sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem lub nieprawidłowego użytkowania.

Legenda

W niniejszej instrukcji montażu, na produkcie lub na opakowaniu używane są następujące symbole i słowa ostrzegawcze.



Ten symbol zawiera przydatne dodatkowe informacje dotyczące montażu lub użytkowania.

Bezpieczeństwo

Objaśnienie oznaczeń



Ten symbol ostrzegawczy/słowo ostrzegawcze oznacza zagrożenie o średnim stopniu ryzyka, które, jeśli nie zostanie uniknięte, może spowodować śmierć lub poważne obrażenia.



Ten symbol ostrzegawczy/sygnal ostrzegawczy oznacza zagrożenie o niskim stopniu ryzyka, które, jeśli nie zostanie uniknięte, może spowodować niewielkie lub umiarkowane obrażenia.

UWAGA!

To słowo ostrzegawcze ostrzega przed możliwymi uszkodzami materialnymi.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa**Niebezpieczeństwo uduszenia!**

Małe dzieci mogą włożyć do ust poszczególne elementy montażowe i połknąć je lub zaplątać się w folię opakowaniową. W obu przypadkach może dojść do uduszenia.

- Należy trzymać małe dzieci z dala od wszystkich elementów montażowych i miejsca montażu.
- Upewnij się, że małe dzieci nie wkładają małych części do ust.
- Nie pozwalaj dzieciom bawić się materiałami opakowaniowymi.

**Niebezpieczeństwo obrażeń!**

Podczas montażu istnieje szczególne ryzyko obrażeń dla dzieci i osób o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych. Osoby te mogą nie być w stanie właściwie ocenić ryzyka.

- Podczas montażu należy trzymać dzieci i osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych z dala od produktu.
- Nie pozwalaj dzieciom ani osobom o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych na montaż, czyszczenie, konserwację lub naprawę produktu.

**Niebezpieczeństwo obrażeń!**

Wchodząc na dach, można go przebić pod własnym ciężarem.

- Nie wchodź na dach! Istnieje ryzyko upadku!

UWAGA!**Ryzyko uszkodzenia!**

Niewłaściwe obchodzenie się z produktem może spowodować jego uszkodzenie.

- W przypadku wiatru i burzy należy zamknąć drzwi i okna.
- Należy usunąć śnieg i lód z produktu. Dach nie jest przystosowany do przenoszenia ciężaru śniegu o grubości powyżej 10 cm. Warstwa śniegu o grubości 36 cm w przypadku suchego śniegu, 10 cm w przypadku śniegu mokrego i 5,5 cm w przypadku lodu odpowiada ciężarowi około 50 kg/m². Dach nie jest przystosowany do chodzenia.
- Nie należy umieszczać ciężkich materiałów na dachu.
- W niskich temperaturach poniżej zera nie uderzaj twardymi przedmiotami w płyty komorowe. Może to spowodować ich pęknięcie.
- Nie wchodź na produkt, jeśli poszczególne elementy mają pęknięcia lub odkształcenia. Uszkodzone elementy należy wymieniać wyłącznie na odpowiednie oryginalne części zamienne.
- Nie należy grupować kilku wiat samochodowych w jednym miejscu.



- Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane burzą, wiatrem, wodą i obciążeniem śniegiem (zalecamy usuwanie śniegu z dachu w miesiącach zimowych). Nie udziela się gwarancji na pokrycie szkód następnych i majątkowych.

Przed montażem

Sprawdzenie produktu i zakresu dostawy

UWAGA!

Ryzyko uszkodzenia!

Nieostrożne otwieranie opakowania ostrym nożem lub innymi ostrymi przedmiotami może spowodować szybkie uszkodzenie produktu.

- Podczas otwierania należy zachować szczególną ostrożność.
- 1. Wyjmij poszczególne części produktu z opakowania.
- 2. Sprawdź, czy dostawa jest kompletna (patrz **rys. A**).
- 3. Sprawdź, czy poszczególne elementy produktu nie są uszkodzone. Jeśli tak, nie montuj i nie używaj produktu. Skontaktuj się z producentem, korzystając z adresu serwisowego podanego na karcie gwarancyjnej.

Określić miejsce montażu

UWAGA!

Ryzyko uszkodzenia!

Niewłaściwe obchodzenie się z produktem może spowodować jego uszkodzenie.

- Produkt należy ustawić w łatwo dostępnym miejscu, osłoniętym od wiatru.
- Produkt należy ustawić wyłącznie w odpowiednim miejscu.
- Produkt należy ustawić wyłącznie na równej powierzchni.
- Przymocuj produkt do podłoża.

Przygotowanie mocowania

UWAGA!

Ryzyko uszkodzenia!


Produkt jest wykonany z lekkiego aluminium i puszystych płyt wielokomorowych i nie jest ciężki. Ze względu na to oraz na swoje rozmiary stanowi on dużą powierzchnię ataku dla wiatru i burzy i musi być szczególnie dobrze zabezpieczony.

- Przymocować produkt do podłoża lub w podłożu, aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym przez wiatr i burzę.

Producent zaleca użycie kotew słupkowych do zamocowania produktu do podłoża lub w podłożu. Odpowiednie kotwy są dostępne do przykręcania i cementowania. Potrzebujesz łącznie sześciu kotew słupkowych o szerokości wewnętrznej 71 mm.


- Należy pamiętać, że odpowiednie kotwy słupkowe i ewentualnie potrzebne elementy łączące nie są zawarte w zakresie dostawy produktu.

Kotwy słupkowe do przykręcania



- Przykręć kotwy słupków do słupków produktu. Należy pamiętać, że produkt powinien być umieszczony około 15 mm wyżej na dłuższym boku, aby uzyskać niewielkie nachylenie, dzięki czemu woda deszczowa będzie spływać na jedną stronę.
- Umieść produkt w planowanym miejscu montażu i odpowiednio go wyrównaj. Upewnij się, że podłoże jest wystarczająco twarde, aby utrzymać śruby mocujące kotwy słupków.

Kotwy słupkowe do zacementowania



- Wykop otwory do zacementowania kotew słupków. Należy upewnić się, że odległość między otworami odpowiada odległościom między słupkami produktu.
- Przykręć kotwy słupków do słupków produktu. Należy pamiętać, że produkt powinien być umieszczony około 15 mm wyżej na dłuższym boku, aby uzyskać niewielkie nachylenie, dzięki czemu woda deszczowa będzie spływać na jedną stronę.
- Umieść kotwy słupków z zamontowanym produktem w otworach.
- Zacementuj kotwy słupków.
- Poczekaj, aż cement stwardnieje.

Wskazówki dotyczące montażu



Niebezpieczeństwo obrażeń!

Montaż należy przeprowadzać krok po kroku i bardzo starannie. Nieprzestrzeganie niniejszej instrukcji montażu może spowodować błędy, które mogą stanowić zagrożenie dla życia.

- Produkt należy montować bardzo starannie, krok po kroku, zgodnie z instrukcją montażu.
- Produkt powinien być montowany przez co najmniej trzy osoby dorosłe.
- Podczas montażu należy nosić rękawice ochronne, okulary ochronne i obuwie ochronne.
- Podczas montażu górnych części produktu należy zapewnić sobie wzajemne bezpieczeństwo. Szczególnie podczas stania na drabinie.
- Nie wchodź na dach produktu. Istnieje ryzyko upadku i przebicia.

UWAGA!

Ryzyko uszkodzenia!

Ruchy podczas montażu mogą spowodować poważne poluzowanie połączeń śrubowych. Może to spowodować niestabilność produktu.

- Po montażu dokręć wszystkie połączenia śrubowe.



- W przypadku płyt dwuściennych należy pamiętać, że mają one stronę wewnętrzną i zewnętrzną. Strona z naklejką lub oznaczeniem „zewnętrzna strona” na krawędzi jest pokryta powłoką chroniącą przed promieniowaniem UV. Aby uniknąć pomyłki, folię należy zawsze zdejmować dopiero po włożeniu odpowiedniej płyty.

Montaż

UWAGA!

Ryzyko uszkodzenia!

Niewłaściwe obchodzenie się z produktem może prowadzić do jego uszkodzenia lub szkód materialnych.

- Produkt należy montować na miękkim i czystym podłożu. W razie potrzeby podłóż koc lub podobny materiał, aby powierzchnie nie zostały zarysowane lub uszkodzone.
- Podczas montażu produktu należy postępować ostrożnie i przestrzegać instrukcji montażu.



- Do montażu potrzebne są trzy osoby dorosłe.




- Do montażu należy używać następujących narzędzi, które nie są dołączone do zestawu:

- Śrubokręt płaski **29**
- Klucz SW-10 **30**
- Wkrętarka akumulatorowa **31**
- Miarkę **32**
- Poziomica **33**
- Drabina **34**

- Podczas montażu należy upewnić się, że w każdym kierunku jest wystarczająca ilość miejsca do poruszania się (co najmniej 1,5 metra).
- Przed montażem należy ponownie zapoznać się z przedstawionymi na ilustracji poszczególnymi elementami.

Przykręcić kątowniki do sześciu słupków	11
Połączyć podłużnice	12
Połączyć słupki i belki podłużne w boki podłużne	13
Ustawić boki wzdłużne i przykręcić je do poprzecznych belek zewnętrznych	17
Przymocować środkową belkę łączącą	19
Przymocować belki poprzeczne wewnętrzne w obszarze słupków zewnętrznych	21
Zamontować pozostałe belki poprzeczne wewnętrzne	23
Zamontować haki burzowe do zabezpieczenia belek poprzecznych	25
Zamontować opaski czołowe na słupkach	26
Przymocować belki podłużne do belek poprzecznych	30
Zamontować nasadki na jednym końcu belek	31
Wkładanie płyt dwuściennych	32
Mocowanie nakładek na drugim końcu belek	34
Montaż rynien	35
Zawiesić i przykręcić rynny.....	36
Założyć osłony na belki podłużne i rynny deszczowe	37
Mocowanie króćców odpływowych do rynien	38


1 Przykręcić kątowniki do sześciu słupków



1. Przygotuj sześć słupków (1), dwanaście kątowników (8), 18 śrub M6×12 mm (23) i 18 nakrętek M6 (25).



Położ słupki stroną bez otworów na śruby skierowaną w dół, aby móc swobodnie zamontować kątowniki.



2. Wkręć po dwie śruby M6×12 mm (23) w otwory na odpowiednich stronach pierwszego słupka.



Każdy słupek ma kanały na śruby z trzech stron. W tym kroku śruby M6×12 mm są wkręcane w dwa przeciwległe kanały na śruby.




3. Umieść kątowniki na śrubach M6×12 mm. Upewnij się, że kątowniki są wyrównane z górną krawędzią słupków.
4. Przymocować kątowniki, dokręcając śruby M6×12 mm za pomocą nakrętek M6 (25). W tym celu użyj klucza SW-10 (29).




5. Wkręć śrubę M6×12 mm (23) do kanału śrubowego, jak pokazano na przedniej części słupka.
6. Lekko dokręć śrubę M6×12 mm za pomocą nakrętki M6 (25), aby nie mógł się przesuwać.
7. Wykonaj powyższe czynności również w przypadku pozostałych pięciu słupków.


2 Połączenie podłużnicy




1. Umieścić dwie belki podłużne (**2**) na podłodze tak, aby wystające końce znalazły się w wycięciach po stronie skierowanej do podłogi.




2. Połóż łącznik belki podłużnej (**9**). Upewnij się, że łącznik belki podłużnej jest ustawiony tak, aby można go było wsunąć do belki podłużnej. Jest to możliwe tylko w jednej pozycji.




3. Połącz belkę podłużną z łącznikiem belki podłużnej. Należy upewnić się, że łącznik podłużnicy jest włożony do połowy w podłużnicę.




4. Wkręć po dwie śruby M6×12 mm (**23**) w jak pokazano w górne kanały śrubowe obu podłużnic.



5. Wkręcić śrubę M6×12 mm **(23)** jak pokazano na zdjęciu, do kanału śrubowego skierowanego w stronę użytkownika, znajdującego się po prawej stronie podłużnicy, patrząc od strony użytkownika.




6. Zsuń obie belki podłużne tak, aby przylegały do siebie równo.




7. Przymocować obie belki podłużne i łącznik belki podłużnej za pomocą śruby do blachy 4,8×13 mm z gwintem samogwintującym **(26)** na każdą belkę podłużną, aby nie można było ich rozłączyć.
8. Powtórz powyższe czynności z pozostałymi dwoma podłużnicami i pozostałym łącznikiem podłużnic.


3 Połączenie słupków i podłużnic z bokami długimi



1. Weź dwie belki podłużne połączone w poprzednim kroku.
2. Obróć belki podłużne tak, aby cztery wcześniej wkręcone śruby M6×12 mm były równoległe do podłoża i skierowane w Twoim kierunku.




Najpierw przykręć środkowy słupek do podłużnic.
 3. Umieść słupek z kątownikami (1) przed połączeniem dwóch połączonych ze sobą podłużnic. Umieść słupek tak, aby wstępnie zamontowane kątowniki znajdowały się w niewielkiej odległości od śrub (23).





4. Wyrównaj śruby M6×12 mm tak, aby były dokładnie wyrównane z otworami przelotowymi kątowników
 5. Załóż kątowniki na śruby M6×12 mm, jak pokazano na rysunku.



6. Wyrównaj słupek tak, aby połączenie dwóch podłużnic znajdowało się dokładnie w linii z środkiem kanału śrubowego.
 7. Przymocować kątowniki, dokręcając śruby M6×12 mm nakrętkami M6 (25).



8. Odkręć nakrętkę M6 (25), którą wcześniej przykręciłeś śrubą M6×12 mm (23) z przodu słupka.



9. Umieść śrubę M6×12 mm, którą wcześniej wkręciłeś w jedną z podłużnic **(23)** dokładnie pośrodku styku.

10. Umieść śrubę M6×12 mm **(23)** umieszczoną w słupku tak, aby można było założyć i przykręcić kątownik **(8)**.

11. Umieść kątownik na obu śrubach.

12. Upewnij się, że górna krawędź kątownika jest wyrównana z górną krawędzią podłużnicy.

13. Przymocować kątownik, **dokręcając każdą z dwóch śrub M6×12 mm nakrętką M6** (

Następnie zamontować dwa słupki wstępnie zmontowane w kroku 1 na obu zewnętrznych końcach połączonych podłużnic. Słupki montuje się dokładnie na wysokości drugiego wycięcia w nawisach podłużnic.



Drugie wycięcie znajduje się w odległości 640 mm od końca podłużnicy.

14. Wkręć pojedynczą śrubę M6×12 mm **(23)** do kanału śrubowego skierowanego do góry. Ustawić śrubę tak, aby znajdowała się na tej samej wysokości co drugie wycięcie.




15. Włóż cztery kolejne śruby M6×12 mm do kanału śrubowego skierowanego w Twoją stronę, jak pokazano na rysunku.

16. Umieść jeden ze słupków z kątownikami przed odpowiednią belką podłużną. Ustaw słupek dokładnie tak, aby środek kanału śrubowego słupka znajdował się w jednej linii z pojedynczą śrubą skierowaną do góry.

17. Umieść cztery śruby M6×12 mm w kanałach śrubowych skierowanych w Twoją stronę tak, aby były one w jednej linii z otworami przelotowymi kątowników.

18. Umieść kątowniki na czterech śrubach. Sprawdź, czy środek kanału śrubowego znajduje się dokładnie 640 mm od zewnętrznego końca belki podłużnej. W razie potrzeby odpowiednio zmień położenie słupka.

19. Połącz kątowniki i belkę podłużną za pomocą nakrętek M6 (**25**).




20. Przymocuj kątownik (**8**) z przodu słupka. W tym celu należy umieścić kątownik na dwóch śrubach M6×12 mm (**23**), które wcześniej włożyłeś do kanałów śrubowych słupka i znajdującej się nad nim belki podłużnej.

21. Przymocować kolejny słupek i kolejny kątownik na drugim końcu dwóch połączonych ze sobą podłużnic.

22. Powtórz czynności opisane na rysunkach od 19 do 23 dla pozostałych połączonych ze sobą belek podłużnych i trzech pozostałych słupków z kątownikami.

4 Postawić boki podłużne i przykręcić je do zewnętrznych belek poprzecznych

24

**UWAGA!**

Niebezpieczeństwo obrażeń!

Osoby mogą zostać uderzone przez przewracające się elementy, co może spowodować obrażenia.

- Montaż należy przeprowadzać przy udziale co najmniej trzech osób dorosłych.


UWAGA!

Ryzyko uszkodzenia!


Opadające elementy mogą uderzyć w znajdujące się w pobliżu przedmioty.

- Montaż należy przeprowadzać przy udziale co najmniej trzech osób dorosłych.
- Podczas montażu należy zachować bezpieczną odległość od otaczających przedmiotów.


25



1. Połóż dwa przygotowane boki podłużne na podłodze, jak pokazano na rysunku. Należy przy tym zwrócić uwagę, aby odległość między słupkami (1) wynosiła 290 cm.



2. Niech dwie osoby podniosą po jednej z dłuższych stron.
3. Weź jedną z dwóch zewnętrznych belek poprzecznych **(3)**.
4. Połóż belkę poprzeczną zewnętrzną w przedniej części boków podłużnych na belkach podłużnych **(2)**. Umieść poprzeczkę zewnętrzną tak, aby opierała się o przednią część poprzeczki podłużnej. Upewnij się, że gładka strona zewnętrznej belki poprzecznej jest wyrównana z zewnętrzną krawędzią belki podłużnej.




5. Wyrównaj belkę poprzeczną zewnętrzną **(3)** tak, aby z jednej strony wystawała dokładnie 80 mm ponad wystającą krawędź belki podłużnej **(2)**.
6. Przykręć poprzeczkę zewnętrzną do belki podłużnej w miejscu wykroju. Użyj do tego śruby M6×12 mm. **(23)** i nakrętkę M6 **(25)**.
7. Powtórz kroki 5 i 6 po drugiej stronie podłużnej.
8. Powtórz kroki 3–6 z drugą poprzeczką zewnętrzną, montując ją w tylnej części boków podłużnych.



Po zamontowaniu zewnętrznych belek poprzecznych wiata stoi samodzielnie i nie trzeba jej już podtrzymywać.


5 Zamontować środkowe belki łączące

28




Montaż belki łączącej jest najłatwiejszy, gdy wykonuje się go równoległe po obu stronach. W tym celu poproś o pomoc drugą osobę.


29




1. W obu końcach belki łączącej **(5)** wkręcić po dwie śruby M6×12 mm **(23)** w środkowy kanał śrubowy.
2. Wsuń śruby do kanału tak daleko, aby wewnętrzna z nich znajdowała się w odległości około 260 mm od zewnętrznego końca belki łączącej.
3. Umieść belkę łączącą na środku dłuższych boków na połączonych ze sobą belkach podłużnych **(2)**.
4. Ustawić belkę łączącą zgodnie z ilustracją. Należy upewnić się, że środkowy kanał śrubowy belki łączącej znajduje się tuż obok kątowników zamontowanych na środkowych słupkach **(8)**.




5. Wyrównaj belkę łączącą tak, aby wystawała dokładnie 80 mm po obu stronach poza wystające końce belek podłużnych.




6. Przesuń wcześniej wkręcone śruby M6×12 mm tak, aby znajdowały się dokładnie w jednej linii z otworami przelotowymi kątowników przymocowanych do słupków.



7. Ostrożnie umieść belkę łączącą na kątownikach. Upewnij się, że śruby M6×12 mm przechodzą przez otwory przelotowe.
8. Ponownie sprawdź, czy belka łącząca wystaje dokładnie o 80 mm z obu stron. W razie potrzeby wyrównaj belkę łączącą.
9. Przykręć belkę łączącą do kątowników. W tym celu użyj jednej nakrętki M6 (**25**) na każdą śrubę M6×12 mm.





10. Po obu stronach belki łączącej wkręć po jednym śrubie M6×12 mm (**23**) w dwa zewnętrzne kanały śrubowe.




11. Wkręć śruby M6×12 do oporu w otwory w nadstawkach podłużnic.
12. Przykręć belkę łączącą do belek podłużnych. W tym celu należy użyć nakrętki M6 (**25**) na każdą śrubę M6×12.


6 Zamontować belki poprzeczne wewnętrzne w obszarze zewnętrznych słupków




1. Wziąć jedną z belek poprzecznych wewnętrznych (**4**).
2. Na obu końcach belki poprzecznej wewnętrznej umieścić po dwie śruby M6×12 mm (**23**) do kanału śrubowego belki poprzecznej.
3. Wsuń śruby do kanału tak daleko, aby wewnętrzna z dwóch śrub znajdowała się w odległości około 260 mm od zewnętrznego końca belki poprzecznej wewnętrznej.




4. Umieść wewnętrzną belkę poprzeczną (4) w obszarze przedniej pary słupków (1) na podłużnicach (2) bocznych.
5. Ustawić belkę poprzeczną wewnętrzną zgodnie z ilustracją. Należy zwrócić uwagę, aby kanał śrubowy wewnętrznej belki poprzecznej znajdował się tuż obok kątowników zamontowanych na przednich słupkach (8).




6. Wyrównaj poprzeczkę wewnętrzną tak, aby wystawała dokładnie 80 mm ponad wystające końce podłużnic po obu stronach.



7. Przesuń wcześniej wkręcone śruby M6×12 mm (23) tak, aby znalazły się dokładnie w jednej linii z otworami przelotowymi kątowników (8) przymocowanych do słupków. .




8. Ostrożnie umieść belkę poprzeczną na kątownikach. Upewnij się, że śruby M6×12 mm przechodzą przez otwory przelotowe kątowników.
9. Ponownie sprawdź, czy belka poprzeczna wystaje po obu stronach dokładnie o 80 mm. W razie potrzeby wyrównaj belkę poprzeczną wewnętrzną.
10. Przykręć belkę poprzeczną wewnętrzną do kątowników. W tym celu użyj nakrętki M6 (25) na każdą śrubę M6×12 mm.



11. Na obu końcach belki poprzecznej wewnętrznej umieść śrubę M6×12 mm **(23)** do kanału śrubowego belki poprzecznej wewnętrznej. Postępuj zgodnie z ilustracją.


12. Wsuń śruby M6×12 mm do otworów w nadstawkach belek podłużnych, jak pokazano na rysunku.




13. Przymocować przelotową belkę poprzeczną i belki podłużne. W tym celu należy użyć nakrętki M6 dla każdej śruby M6×12 mm **(25)**.

14. Powtórz powyższe czynności z kolejną belką poprzeczną wewnętrzną, montując ją w obszarze tylnej pary słupków.


7 Zamontować pozostałe belki poprzeczne wewnętrzne




W tej sekcji pozostałe cztery belki poprzeczne wewnętrzne są montowane w miejscach wyznaczonych przez wycięcia w nadstawkach belek podłużnych.



1. Umieścić jedną z czterech pozostałych belek poprzecznych wewnętrznych (4) w jednym z przewidzianych do tego miejsc.
2. Wyrównaj belkę poprzeczną wewnętrzną tak, aby po obu stronach wystawała dokładnie 80 mm poza występy belek podłużnych (2).




3. Na obu końcach belki poprzecznej wewnętrznej umieść śrubę M6×12 mm (23) do kanału śrubowego belki poprzecznej wewnętrznej. Postępuj zgodnie z ilustracją.
4. Wkręcić śruby M6×12 mm do oporu w otwory w wystającej części podłużnic.




5. Przymocować belkę poprzeczną wewnętrzną i belki podłużne. Użyj tutaj śruby M6 z nakrętką (25) na każdą śrubę M6×12 mm
6. Powtórz powyższe czynności dla pozostałych trzech belek poprzecznych wewnętrznych, montując je w przewidzianych do tego miejscach.


8 Zamocować haki burzowe do zabezpieczenia belek poprzecznych



W tej sekcji belki poprzeczne zewnętrzne i wewnętrzne są dodatkowo zabezpieczone hakami burzowymi. W tym celu belki poprzeczne zewnętrzne **(5)** są zabezpieczane z jednej strony za pomocą haków burzowych **(19)**, natomiast belki poprzeczne wewnętrzne **(4)** są zabezpieczane z dwóch stron za pomocą haków burzowych.




1. W obszarze jednej z zewnętrznych belek poprzecznych **(3)** mocuje się hak burzowy **(19)** w górny kanał śrubowy jednej z podłużnic **(2)**.



2. Wsuń hak burzowy do oporu na zewnętrzną belkę poprzeczną. Należy upewnić się, że hak burzowy jest wyrównany z zewnętrzną belką poprzeczną.

50




3. Przykręć hak burzowy do belki podłużnej. W tym celu użyj dwóch śrub do blachy 4,8×13 mm z gwintem samogwintującym **(26)**. Wkręć śruby za pomocą wkrętarki akumulatorowej **(30)**.
4. Przymocować kolejny hak burzowy zgodnie z opisem na drugim końcu belki poprzecznej zewnętrznej.
5. Przymocować dwa haki burzowe zgodnie z opisem w obszarze drugiej poprzeczki zewnętrznej.
6. Przymocować cztery haki burzowe wokół wewnętrznych belek poprzecznych, jak opisano powyżej, przykręcając haki burzowe po obu stronach wewnętrznych belek poprzecznych do belek podłużnych.


9 Zamocowanie pałąków na słupkach

51







Do zewnętrznych słupków przy-
mocowane są po dwie opaski.




Na dwóch środkowych słupkach
zamontować trzy opaski.



1. Weź uchwyt opaski (12).
2. Wkręcić śrubę rombowa M6×12 mm (24) przez otwór przelotowy uchwytu opaski na głowę.
3. Załóż nakrętkę M6 (25) na śrubę rombowa.
4. Lekko dokręć nakrętkę M6.
5. Powtórz powyższe czynności dla pozostałych uchwytów pałąka.




6. Przejść do jednego ze słupków (1).
7. Odmierz na słupku odległość 275 mm, jak pokazano na rysunku. W tym celu użyj taśmy mierniczej (31). Jako punkt wyjścia należy przyjąć przejście między słupkiem a znajdującą się nad nim belką podłużną.
8. Zaznacz zmierzoną odległość.
9. Zmierz dolną krawędź belki podłużnej (2) odległość 275 mm i narysuj znacznik. Postępuj zgodnie z ilustracją.



10. Weź jeden z uchwytów pałąka.

11. Obróć wcześniej wkręconą śrubę rombowa M6×12 mm tak, aby dłuższy bok łba śruby był równoległy do dłuższego boku uchwyty opaski na głowę.


12. Umieść uchwyt pałąka na słupku (1), wkładając śrubę rombowa do kanału śrubowego słupka.



13. Ustawić uchwyt opaski dokładnie tak, aby górna krawędź uchwyty opaski była zrównana z oznaczeniem.


14. Lekko dokręć nakrętkę M6. Upewnij się, że śruba rombowa M6×12 mm obraca się, aż zablokuje się w kanale śruby.

15. Dokręć nakrętkę M6, aby zamocować uchwyt pałąka na słupku.




16. Przymocować uchwyt pałąka za pomocą dwóch śrub do blachy 4,8×13 mm z gwintem samogwintującym (26). Upewnij się, że śruby do blachy są wkręcone po przekątnej w przewidziane do tego celu rowki V uchwyty pałąka.

17. Przymocować kolejny uchwyt pałąka w miejscu oznaczonym na spodzie belki podłużnej. Postępuj tak samo, jak opisano powyżej.




18. Wyrównaj słupki (1) dokładnie w pionie. Użyj do tego poziomicy (32).



19. Przymocować pałąk **(11)**, zawieszając go w uchwycie pałąka **(12)** na słupku oraz w uchwycie pałąka na spodzie belki podłużnej.

20. Wyrównaj pałąk. Upewnij się, że skos jest równo z kolumną i belką podłużną.



21. Przykręć pałąk głowicy do uchwytów pałąka głowicy, jak pokazano na ilustracji. W tym celu użyj po dwa śruby do blachy 4,8×13 mm z gwintem samogwintującym na każdy koniec pałąka na każdej stronie **(26)**.

Należy zwrócić uwagę, aby śruby były umieszczone tak, aby można je było przykręcić do uchwytów opaski czołowej.




Przed przykręceniem należy koniecznie upewnić się, że słupek jest ustawiony dokładnie pionowo.

22. Przymocować pozostałe opaski do produktu, montując po dwie opaski przesunięte o 90° na czterech zewnętrznych słupkach, a na dwóch środkowych słupkach po trzy opaski na każdy słupek (patrz **rys. 51**).





Należy pamiętać, że pasy głowicowe skierowane do wewnątrz są montowane na środkowych słupkach na belce łączącej.

10 Mocowanie belek poprzecznych do belek poprzecznych



W tej sekcji montuje się belki poprzeczne, które będą biegły poprzecznie do montowanych później płyt dwuciennych powierzchni dachowej. Belki mają zapobiegać ugięciu płyt dwuciennych pod ciężarem większych ilości śniegu.




Plastyczne belki podtrzymujące legary są montowane w odległości 990 mm od zewnętrznych końców każdej zewnętrznej lub wewnętrznej belki poprzecznej lub belki łączącej.

1. Na wewnętrznej stronie jednej z zewnętrznych belek poprzecznych **(3)** należy umieścić taśmę mierniczą **(31)**. W tym celu należy wejść na drabinę **(33)**.
2. Zaznacz punkt dokładnie w odległości 990 mm od zewnętrznego końca zewnętrznej belki poprzecznej.
3. Zaciśnąć plastikową belkę **(20)** w kanał śrubowy wspornika zewnętrznego. Upewnij się, że plastikowy wspornik jest wyrównany z zaznaczeniem skierowanym w stronę środka wiaty garażowej.
4. Przykręć plastikowy wspornik czterema śrubami do blachy 4,8×13 mm z gwintem samogwintującym **(26)**.
5. Przymocować pozostałe plastikowe wsporniki do zewnętrznej i wewnętrznej belki poprzecznej oraz do belki sprzęgającej w sposób opisany powyżej.




Należy pamiętać, że zewnętrzne belki poprzeczne są wyposażone w plastikowe wsporniki tylko po stronie skierowanej do wewnątrz, natomiast wewnętrzne belki poprzeczne i belka łącząca są wyposażone w plastikowe wsporniki po obu stronach.



6. Załóż profile kwadratowe **(14)** w uchwyty z tworzywa sztucznego.

11 Załóż nasadki na jednym końcu wsporników


W tej sekcji zewnętrzne i wewnętrzne belki poprzeczne oraz belka łącząca są wyposażone w odpowiednie nasadki na jednym końcu.




1. Umieścić zaślepkę poprzeczniczy **(17)** na jednym końcu zewnętrznej poprzeczniczy **(3)**.



Należy pamiętać, że w tym kroku tylko jeden koniec zewnętrznych i wewnętrznych belek poprzecznych oraz belki łączącej jest wyposażony w nasadki. Drugi koniec zostanie wyposażony w nasadki dopiero po zamontowaniu płyt dwuściennych.



2. Przymocować nakładkę poprzeczki i poprzeczkę zewnętrzną za pomocą trzech wkrętów blacharskich 4,2×22 mm **(27)**. W tym celu użyj śrubokręta krzyżakowego **(28)**.
3. Zamontować kolejną nasadkę poprzeczki na jednym końcu drugiej poprzeczki zewnętrznej. Należy pamiętać, aby zamontować obie nasadki po tej samej stronie produktu.




4. Załóż po jednej nasadce poprzecznej (**17**) na każdy koniec każdej poprzeczki wewnętrznej (**4**). **Upewnij się**, że wszystkie nasadki są zamontowane po tej samej stronie produktu.


5. Przymocować nakładki poprzeczki za pomocą trzech wkrętów blacharskich 4,2×22 mm (**27**).

6. Załóż pokrywę belki łączącej (**18**) na jeden koniec wspornika sprzęgającego.


7. Przykręć nasadkę wspornika łączącego i wspornik łączący za pomocą trzech śrub blacharskich 4,2×22 mm (**27**).




12 Montaż płyt dwuprzegubowych



W tym kroku płyty dwuścienne są umieszczane w odpowiednich rowkach zewnętrznych i wewnętrznych belek poprzecznych oraz belki łączącej. Płyty dwuścienne tworzą później dach produktu.



1. Włożyć pierwszą płytę dwuścienną **(21)** między przednią poprzeczną belką zewnętrzną **(3)** a znajdującą się za nią poprzeczką wewnętrzną **(4)**. Wsuń płytę dwuścienną do odpowiednich rowków obu belek poprzecznych, wsuwając ją do oporu.
2. Powtórz powyższy krok z pozostałymi płytami dwuściennymi, umieszczając płyty między następującymi belkami poprzecznymi wewnętrznymi, między belką łączącą a otaczającymi belkami poprzecznymi wewnętrznymi oraz między drugą belką poprzeczną zewnętrzną a znajdującą się przed nią belką poprzeczną wewnętrzną (patrz **rys. 71**).




3. Wsuń ją na obu dłuższych bokach produktu po jednym profilu w kształcie litery U **(13)** na każdą płytę dwuścienną. Należy przy tym zwrócić uwagę, aby pióro profilu U było skierowane w dół.



Płyty dwuścienne są około 20 mm krótsze niż belki poprzeczne, co zapewnia płytom niezbędny luz na rozszerzalność cieplną.

13 Zamontować zaślepki na drugim końcu belek


W tej sekcji nakładki są montowane na drugim końcu zewnętrznych i wewnętrznych belek poprzecznych oraz na belce łączącej.




1. Załóż nasadkę poprzecznego wspornika **(17)** na koniec jednego z zewnętrznych wsporników poprzecznych **(3)**, który nie jest jeszcze wyposażony w nasadkę poprzecznego wspornika.



2. Przymocować nasadkę belki poprzecznej i zewnętrzną belkę poprzeczną za pomocą trzech śrub do blachy 4,2×22 mm **(27)**.



3. Załóż nasadkę poprzecznego wspornika **(17)** na koniec jednego z wewnętrznych poprzecznych wsporników **(4)**, który nie jest jeszcze wyposażony w nasadkę poprzecznego wspornika.



4. Przymocować nakładkę poprzeczki i poprzeczkę wewnętrzną za pomocą trzech śrub do blachy 4,2×22 mm **(27)**.
5. Powtórz powyższe czynności dla wszystkich pozostałych belek poprzecznych wewnętrznych.
6. Załóż drugą nasadkę pokrywy belki łączącej **(18)** na koniec belki łączącej **(5)**, który nie jest jeszcze wyposażony w nasadkę pokrywy belki łączącej.
7. Przymocować nakładkę belki łączącej i belkę łączącą za pomocą trzech śrub do blachy 4,2×22 mm **(27)**.


14 Złożenie rynien

W tej sekcji zostaną połączone dwie rynny deszczowe, łącząc ze sobą dwie połówki rynny.


Przed połączeniem połówek rynny należy określić, po której stronie produktu ma być zamontowana dana rynna. Producent zaleca ustawienie produktu tak, aby był lekko nachylony w kierunku jednego z dłuższych boków, co zapewni spadek, dzięki czemu deszczówka i woda z kondensacji będą spływać na bok.

Lewa i prawa połowa rynny mają po jednym otworze, w którym w kroku 17 montuje się króciec spustowy. Te dwie połowy są łączone w jedną rynnę deszczową. Zostanie ona później zamontowana po niższej stronie produktu, aby deszczówka lub woda kondensacyjna spływająca po bokach, która wpływa do rynny deszczowej dzięki bocznemu nachyleniu, mogła wypływać przez króćce odpływowe.


Druga rynna deszczowa składa się z dwóch zamkniętych połówek rynny deszczowej. Zostanie ona później zamontowana po nieco wyżej położonej stronie produktu.




1. Przygotuj lewą połowę rynny (6) i jeden z łączników rynny (10).



2. Wsuń łącznik rynny deszczowej do połowy lewej połowy rynny deszczowej.




3. Następnie wsuń prawą połowę rynny (7) na łącznik rynny deszczowej.




4. Połącz obie połowy rynny i łącznik rynny za pomocą dwóch śrub do blachy z gwintem 4,8×13 mm **(26)**.
5. Powtórz powyższe czynności z dwiema zamkniętymi połówkami rynny **(6)/(7)** i drugim łącznikiem rynny **(10)**.

15 Zawieszanie i przykręcanie rynien

W tej sekcji rynny deszczowe są zawieszane w osłonach zewnętrznych i wewnętrznych belek poprzecznych oraz belki łączącej i przykręcane do belek.




1. Zawieść rynny deszczowe w osłonach poprzecznych **(17)** i osłonach łączących **(18)**, jak pokazano na rysunku. Należy przy tym zwrócić uwagę, aby rynna deszczowa z otworami do włożenia króćców odpływowych była zawieszona po stronie produktu, która później będzie nieco niżej położoną stroną. Upewnij się również, że rynny są prawidłowo zawieszane w każdej nasadce i prawidłowo ustawione.



2. Wyrównaj rynny tak, aby były dokładnie zlicowane z zewnętrznymi belkami poprzecznymi **(3)** i zamocowanymi do nich nakładkami belek poprzecznych **(17)**.




Należy upewnić się, że rynny są ustawione dokładnie zgodnie z opisem, ponieważ w dalszej kolejności na zewnętrznych końcach rynien zostaną zamontowane zaślepki.




3. Wciśnij pierwszą z dwóch rynien do wnętrza i przykręć ją do pierwszej poprzeczki zewnętrznej. W tym celu użyj śruby do blachy 4,8×13 mm z gwintem formującym **(26)**.
4. Powtórz powyższy krok dla każdej belki poprzecznej wewnętrznej, belki łączącej oraz drugiej belki poprzecznej zewnętrznej.
5. Przymocować drugą rynnę deszczową. Postępuj tak samo, jak opisano w krokach 3 i 4.


16 Montaż osłon na belkach podłużnych i rynnach



1. Załóż jedną z osłon belek podłużnych **(15)** na jeden z końców belek podłużnych **(2)**.




2. Przykręć osłonę belki podłużnej do belki podłużnej. W tym celu użyj dwóch śrub do blachy 4,2×22 mm **(27)**.
3. Zamontować pozostałe trzy osłony podłużnicy na pozostałych końcach podłużnicy.



4. Załóż nasadkę rynny deszczowej **(16)** na jednym końcu rynny deszczowej.
5. Przykręć nasadkę rynny deszczowej do rynny deszczowej. W tym celu użyj trzech wkrętów do blachy 4,2×22 mm **(27)**.
6. Zamontować pozostałe nasadki rynnowe na pozostałych końcach rynny.


17 Zamontowanie króćców spustowych do rynien

88




1. Weź jeden z króćców spustowych (22) oraz cztery śruby do blachy 4,8×13 mm z gwintem samogwintującym (26).

89



2. Umieść króciec odpływowy w przeznaczonym do tego otworze przelotowym jednej z rynien. Należy przy tym zwrócić uwagę, aby otwór odpływowy końcówki odpływowej był dokładnie zlicowany z otworem odpływowym rynny deszczowej.

90



3. Przykręć króciec odpływowy do rynny deszczowej. W tym celu należy użyć śrub do blachy 4,8×13 mm z gwintem samogwintującym.
4. Podczas skręcania należy upewnić się, że króciec spustowy nie przesuwa się.
5. Powtórz powyższe czynności z drugim króćcem odpływowym przy otworze odpływowym drugiej rynny.



Do króćców spustowych można podłączyć rury spustowe. Nie są one zawarte w zakresie dostawy.

Produkt jest teraz gotowy do montażu.

Czyszczenie

UWAGA!

Ryzyko uszkodzenia!

Niewłaściwe obchodzenie się z produktem może spowodować jego uszkodzenie.

- Nie używać agresywnych środków czyszczących, szczotek z metalowymi lub nylonowymi włosami ani ostrych lub metalowych narzędzi czyszczących, takich jak noże, twarde szpachle itp. Mogą one uszkodzić powierzchnię.
- Do czyszczenia nie należy używać myjek parowych ani myjek wysokociśnieniowych. W przeciwnym razie produkt może ulec uszkodzeniu.
 1. Zanieczyszczenia należy usuwać lekko zwilżoną ściereczką i w razie potrzeby niewielką ilością łagodnego środka czyszczącego.
 2. Następnie wytrzeć produkt do sucha niestrzępiącą się szmatką.

Konserwacja

UWAGA!

Ryzyko uszkodzenia!

Produkt stanowi dużą powierzchnię ataku dla wiatru i burzy. Może to spowodować szybkie poluzowanie połączeń śrubowych.

- Po silnym wietrze lub burzy należy sprawdzić, czy płyty komorowe są dobrze zamocowane, a połączenia śrubowe są szczelne.
- Co trzy do czterech miesięcy należy sprawdzać, czy połączenia śrubowe produktu są nadal mocne.
- Po silnym wietrze lub burzy należy sprawdzić, czy płyty dwukomorowe i połączenia śrubowe są dobrze zamocowane.
- W temperaturach poniżej zera nie uderzaj twardymi przedmiotami w płyty dwukomorowe.
- W miesiącach zimowych należy usuwać śnieg i lód z dachu produktu. (Uwaga! - Dach nie jest przystosowany do chodzenia!)
- Należy przestrzegać lokalnych przepisów budowlanych.

Dane techniczne

Model:	Carport Aluminium
Waga:	127 kg
Wymiary (wys. × szer. × gł.):	230 × 305 × 504 cm
Szerokość przejazdu:	267 cm
Wysokość przejazdu:	220 cm
Maksymalne obciążenie dachu:	do 200 kg/m ²
Numer artykułu Aluminium naturalne:	701204
Numer artykułu antracyt:	701205

Utylizacja

Utylizacja opakowania



Opakowanie należy utylizować zgodnie z rodzajem materiału. Karton i tekturę należy wyrzucać do pojemnika na makulaturę, a folię do pojemnika na surowce wtórne.

Utylizacja produktu

- Produkt należy utylizować zgodnie z obowiązującymi w danym kraju przepisami i regulacjami.

DISTRIBUTOR:

GFP HANDELS GESMBH
PASSAUERSTRASSE 24
4070 EFERDING AUST-
RIA



www.gfp-international.com
