

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

SERRE À TOMATES VANESSA

197x132CM



TH 197/103





Table des matières


Généralités :

Préface	4
Consignes de sécurité.....	5
Remarques sur le montage.....	6
Nettoyage et entretien	7
Données techniques	7
Déclaration de garantie	8

Assemblage de la mini-serre :

Contenu de la livraison	10
1. Monter le cadre de sol	14
2. Visser les connecteurs en plastique sur le profilé de sol arrière et avant	18
3. Monter les profilés d'angle	22
4. Vitrage les murs	24
5. Fixer les profilés sur la partie supérieure	30
6. Appliquer des contreventements	36
7. Mettre en place la mini-serre	42
8. Assembler le vantail de la porte	48
9. Fixer les charnières de la porte	56
10. Monter le vantail de la porte	58
11. Fixer la butée de porte	62
12. Verrouillage de la porte	66
13. Monter les poignées de porte	70

Explication des symboles pour les instructions de montage :




Composant

Le composant
se déplace

Remarque



Attention



Répétez

Préface

Cher client, vous possédez une mini-serre soigneusement conçue, fabriquée par des personnes pour qui la précision est devenue une tradition. La construction compacte permet un montage rapide. Les possibilités d'utilisation sont très variées. Nous nous réservons le droit de procéder à des développements supplémentaires dans le sens du progrès technique. Nous vous prions de bien vouloir comprendre qu'il peut en résulter de légères différences par rapport aux représentations et aux descriptions. Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec votre nouveau produit de jardin.

Attention !

Avant l'assemblage, identifiez tous les composants et vérifiez les quantités et les dimensions. **Avant d'assembler la mini-serre, assurez-vous à l'aide de la liste des pièces détachées qu'aucune pièce n'est endommagée ou manquante.** Nous ne pouvons pas prendre en charge les dépenses supplémentaires ou les temps d'arrêt des entreprises de montage éventuellement mandatées, qui résultent d'un contrôle non effectué au préalable !

Si vous avez besoin de pièces de rechange, veuillez nous contacter par e-mail. Communiquez-nous le numéro d'article de la pièce dont vous avez besoin. Nous nous efforçons de vous aider le plus rapidement possible.

Pour les panneaux double paroi, il faut savoir qu'il y a une face intérieure et une face extérieure. La face collée ou portant l'inscription "Outside" sur le bord est recouverte d'un revêtement anti-UV. Pour éviter toute confusion, retirez toujours le film après avoir inséré le panneau correspondant.

Votre sécurité est importante pour nous!

Nous recommandons de porter des gants et des lunettes de protection lors du montage (risque de blessure et de casse !). Après le montage complet, il convient de resserrer encore une fois tous les raccords vissés à l'aide d'une clé plate ou d'une clé polygonale. **Veillez tenir compte de nos consignes de sécurité sur les pages suivantes!**

Remarque importante!

En cas de risque de vent, la fenêtre doit être bien fermée et sécurisée, le vent pourrait emporter la mini-serre si la fenêtre est ouverte. Veillez en outre à ce que votre mini-serre soit solidement ancrée ! Une mini-serre emportée par un vent violent ou une tempête peut causer des dommages aux personnes et aux biens !

Le fabricant n'est pas responsable des dégâts causés par les tempêtes, le vent, l'eau et la neige (nous recommandons de libérer le toit des charges de neige pendant les mois d'hiver). Aucune garantie n'est donnée quant à l'indemnisation des dommages consécutifs ou pécuniaires. En cas de dommages visibles des composants, ceux-ci doivent être remplacés par des pièces de rechange d'origine.

Notre demande!

Dans votre propre intérêt, nous vous prions de nous communiquer toutes les pièces de rechange nécessaires en une seule fois, afin qu'elles puissent être envoyées dans un seul paquet.

Si nécessaire, contrôlez votre mini-serre jusqu'à la fin et envoyez-nous un e-mail dans lequel vous indiquerez la quantité nécessaire, le numéro d'article et la désignation de l'article. Vous êtes ainsi assuré de recevoir toutes les pièces nécessaires au montage et de pouvoir effectuer un montage rapide et sans encombre.

Afin d'éviter toute confusion de pièces, nous vous prions de comprendre que les demandes de pièces de rechange ne peuvent être traitées que par écrit.



Contact direct

Veillez toujours envoyer vos besoins en pièces de rechange ou vos éventuelles réclamations à l'adresse e-mail suivante : **service@intent24.com**

Réclamations concernant les panneaux double paroi

Il arrive parfois que certaines plaques soient légèrement endommagées aux extrémités latérales par l'agrafeuse lors de l'agrafage du carton alvéolaire.

Veillez noter que les panneaux double paroi ne présentent normalement pas de bords latéraux fermés et que cela constitue chez nous une singularité. **C'est pourquoi les petits dommages (tous ceux qui ne sont plus visibles après l'insertion dans les profilés en aluminium ou après l'application des clips en plastique - c'est-à-dire qui ne dépassent pas de plus de 7 mm environ dans le panneau) ne constituent pas un motif de réclamation** les panneaux ne sont pas considérés comme des défauts, car ils n'affectent ni leur fonctionnement ni leur aspect. Un échange n'est possible qu'après renvoi des plaques d'origine !

Nous sommes convaincus que cette mini-serre vous procurera du plaisir, mais et une multitude de possibilités de jardinage. Cultivez vos plantes avec amour et soin, afin de récolter de magnifiques fleurs et de bons légumes.

Nous vous remercions de la confiance que vous accordez à nos produits !



Avant de commencer le montage, il est impératif de lire les instructions de montage. Vous gagnez ainsi du temps, vous évitez des erreurs inutiles et vous avez déjà acquis des connaissances importantes pour le montage.



Consignes de sécurité

Généralités

Lire et conserver les instructions de montage

Ces instructions de montage font partie de la mini-serre que vous avez achetée (ci-après dénommée "produit"). Elle contient des informations importantes sur l'assemblage et la manipulation.

Lisez attentivement les instructions de montage, en particulier les consignes de sécurité, avant de monter et d'utiliser le produit. Le non-respect de ces instructions de montage peut entraîner des blessures graves ou endommager le produit.

Les instructions de montage sont basées sur les normes et règles en vigueur dans l'Union européenne. À l'étranger, respectez également les directives et les lois spécifiques du pays.

Conservez les instructions de montage pour une utilisation ultérieure. Si vous remettez le produit à un tiers, veillez à lui remettre ces instructions de montage.

Utilisation prévue

Le produit est exclusivement destiné à cultiver et à protéger les plantes plus tôt dans l'année, notamment lorsque les températures sont plus fraîches. Un mini-serre est une sorte de serre utilisée pour créer des conditions optimales pour la germination des graines et la croissance des semis.

Le produit est exclusivement destiné à être installé dans des jardins ou des espaces verts similaires à usage privé et ne convient pas à un usage professionnel. Le produit n'est pas un jouet pour enfants.

Notez que le montage est éventuellement régi par des règles de construction. Avant le montage, renseignez-vous auprès de l'autorité compétente en matière de construction pour savoir si et comment vous pouvez installer le produit. Si vous ne respectez pas ces règles, l'autorisation peut vous être retirée. Si vous installez le produit entièrement sans autorisation ou si vous ne respectez pas les règles de construction, vous devrez éventuellement démonter le produit.

N'utilisez le produit que comme décrit dans ces instructions de montage. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme et peut entraîner des dommages matériels, voire des blessures corporelles.

Lisez toutes les consignes de sécurité et les instructions. Le non-respect de ces règles peut entraîner des blessures graves.

Le fabricant ou le revendeur n'assume aucune responsabilité pour les dommages résultant d'une utilisation non conforme ou incorrecte.

Consignes de sécurité

Risque d'explosion !

Le produit peut s'échauffer fortement sous l'effet des rayons du soleil. Les substances explosives peuvent exploser et les substances facilement inflammables ou combustibles peuvent prendre feu si elles sont stockées dans le produit.

Ne conservez pas de substances facilement inflammables, combustibles ou explosives dans le produit.

Risque d'étouffement !

Les jeunes enfants peuvent porter à la bouche certaines pièces de montage et les avaler ou se prendre les pieds dans le film d'emballage. Dans les deux cas, ils peuvent s'étouffer.

- ▶ Tenez les jeunes enfants éloignés de toutes les pièces de montage et du lieu de montage.
- ▶ Assurez-vous que les jeunes enfants ne mettent pas de petites pièces dans leur bouche.
- ▶ Ne laissez pas les enfants jouer avec les matériaux d'emballage.

Risque de blessure !

Pendant le montage, il existe un risque particulier de blessure pour les enfants et les personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites. Ils ne peuvent pas, le cas échéant, évaluer correctement les risques.

- ▶ Tenez les enfants et les personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites à l'écart du produit pendant le montage.
- ▶ Ne laissez pas les enfants ou les personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites assembler, nettoyer, entretenir ou réparer le produit.

Risque de blessure !

En entrant dans la mini-serre, vous risquez de vous effondrer en raison de votre poids. **Ne pas marcher sur le produit !**

Risque d'endommagement !

Une manipulation inappropriée du produit peut entraîner des dommages au produit.

- ▶ Fermez les fenêtres en cas de vent ou de tempête.
- ▶ Veillez à ce que le produit soit bien ancré.
- ▶ Un produit emporté par un vent violent ou une tempête peut causer des dommages aux personnes et aux biens !
- ▶ Débarrassez le produit de la neige et de la glace.
- ▶ Le produit n'est pas conçu pour supporter une hauteur de neige supérieure à 10 cm. Des hauteurs de couche de 36 cm pour la neige sèche, de 10 cm pour la neige aqueuse et de 5,5 cm pour la glace correspondent à un poids d'environ 50 kg/m². Le toit n'est pas accessible.
- ▶ Ne placez pas de matériaux lourds sur le produit ni sur les panneaux d'habillage du produit.
- ▶ Ne heurtez pas les panneaux double paroi avec des objets durs lorsque la température est inférieure au point de congélation. Ceux-ci peuvent alors se briser.
- ▶ N'utilisez plus le produit si les différentes pièces sont fissurées, craquelées ou déformées. Ne remplacez les composants endommagés que par des pièces de rechange d'origine adaptées.
- ▶ Ne regroupez pas plusieurs produits sur un même site.
- ▶ Le fabricant n'est pas responsable des dommages causés par les tempêtes, le vent, l'eau et la neige (nous recommandons de libérer le produit des charges de neige pendant les mois d'hiver). Aucune garantie n'est donnée quant à l'indemnisation des dommages consécutifs ou pécuniaires.



Remarques sur le montage

Avant le montage

Vérifier le produit et son contenu

Risque d'endommagement !

Si vous ouvrez l'emballage sans précaution avec un couteau tranchant ou d'autres objets pointus, le produit peut être rapidement endommagé. Soyez très prudent lors de l'ouverture.

1. Retirez les différents éléments du produit de l'emballage.
2. Vérifiez à l'aide des listes de pièces si la livraison est complète.
3. Contrôlez si les différentes pièces du produit présentent des dommages. Si c'est le cas, ne montez pas et n'utilisez pas le produit.
4. En cas de dommages, adressez-vous à notre centre de service par e-mail. N'hésitez pas à appeler pour toute question d'ordre général !

Déterminer le lieu d'installation

Risque d'endommagement !

Une manipulation inappropriée du produit peut entraîner des dommages au produit.

- ▶ Installez le produit dans un endroit facile d'accès et légèrement protégé du vent.
- ▶ Veillez à ce que le produit soit bien ancré.
- ▶ Ne placez pas le produit au bord de votre jardin, afin qu'il soit accessible de tous les côtés si possible.
- ▶ N'installez le produit que dans un endroit approprié.

Fixation au sol

Risque d'endommagement !

Le produit est composé d'aluminium léger et de panneaux double paroi creux et n'est globalement pas lourd. De ce fait, et en raison de sa taille, il offre une grande surface d'attaque au vent et aux tempêtes et doit être particulièrement bien sécurisé.

- ▶ Fixez bien le produit dans le sol afin d'éviter qu'il ne soit endommagé par le vent ou une tempête.
- ▶ Un produit emporté par un vent violent ou une tempête peut causer des dommages aux personnes et aux biens !

Pour installer le produit en toute sécurité, placez-le dans un endroit protégé et ancrez-le solidement dans le sol. Pour ce faire, percez un trou à travers les quatre équerres d'angle inférieures et utilisez des ancrages de terre ou des piquets enfoncés suffisamment profondément dans le sol pour assurer la stabilité.

Vous pouvez également ajouter un poids supplémentaire sur la mini-serre pour la maintenir stable. Cela peut se faire, par exemple, en ajoutant des pierres, des briques ou d'autres objets lourds à l'intérieur du châssis, aux quatre coins inférieurs

Les ancrages, les piquets ou les poids supplémentaires pour fixer le produit dans le sol ne sont pas compris dans la livraison !

Risque de blessure !

Un produit emporté par un vent violent ou une tempête peut causer des dommages aux personnes et aux biens !

Montage

Risque de blessure !

Effectuez le montage étape par étape et très consciencieusement. Si vous ne respectez pas scrupuleusement ces instructions de montage, vous risquez de commettre des erreurs, éventuellement mortelles.

- ▶ Montez le produit très consciencieusement et étape par étape comme indiqué dans les instructions de montage.
- ▶ Le produit doit être monté par deux personnes adultes.
- ▶ Portez des gants de protection, des lunettes de protection et des chaussures de sécurité pendant le montage.
- ▶ N'entrez pas dans le produit. Il y a un risque de rupture.

Risque de blessure !

Il peut y avoir des bords tranchants sur les profils en aluminium. Si vous ne désamorçez pas les bords, vous risquez de vous couper.

- ▶ Cassez les bords tranchants des profils en aluminium avec une lime pour éviter de vous couper ou de vous accrocher.

Risque d'endommagement !

Les mouvements lors du montage peuvent entraîner un léger desserrage des raccords vissés. Le produit peut alors devenir instable.

- ▶ Après le montage, resserrez tous les raccords vissés à l'aide d'une clé plate ou d'une clé polygonale.

Montez la mini-serre avec au moins un autre adulte.

Pour le montage, vous avez besoin de:

- Un tournevis cruciforme/à lame plate
- Une clé à fourche double SW 10
- Une visseuse sans fil
- Un mètre ruban
- Un crayon ou un marqueur en métal

Ces outils ne sont pas inclus dans la livraison !

Remarque sur nos panneaux double paroi

Attention !

Pour les panneaux double paroi, il faut savoir qu'il y a une face intérieure et une face extérieure. La face collée ou portant l'inscription "Outside" sur le bord est recouverte d'un revêtement anti-UV. Pour éviter toute confusion, retirez toujours le film après avoir inséré le panneau correspondant.



Nettoyage et entretien

Nettoyage

Risque d'endommagement !

Une mauvaise manipulation du produit peut l'endommager.

- ▶ Pour le nettoyage, n'utilisez pas de produits de nettoyage contenant de l'acide, des solvants, de l'eau de Javel ou des produits corrosifs.
- ▶ N'utilisez pas d'éponges métalliques ou en acier, d'éponges, de chiffons ou de brosses abrasifs ou qui grattent pour le nettoyage. Sinon, les surfaces peuvent être endommagées.
- ▶ N'utilisez pas de nettoyeur à vapeur ou à haute pression pour le nettoyage. Le produit pourrait sinon être endommagé.
- ▶ Nettoyez le produit uniquement à l'eau froide ou tiède.

Entretien

Risque d'endommagement !

Le produit offre une grande surface d'attaque au vent et aux tempêtes. Les raccords vissés peuvent ainsi se desserrer rapidement.

- ▶ Après un vent plus fort ou une tempête, contrôlez si les panneaux double paroi sont bien fixés et si les raccords vissés sont bien serrés.
- ▶ Contrôlez tous les trois à quatre mois si les raccords vissés du produit sont encore bien serrés.
- ▶ Resserrez les raccords vissés si nécessaire.

Mise au rebut

Emballage

Jetez l'emballage en respectant le tri sélectif. Mettez le carton et les cartons avec les vieux papiers, Films dans la collecte des matières recyclables.



Mini-serre

Jetez le produit conformément aux lois et réglementations applicables dans votre pays.

Données techniques

Modèle	Serre à tomates Vanessa 1910
Numéro d'article	TH 197/103
Poids	35 kg
Dimensions (L x P)	197 x 132 cm
Hauteur	Avant 210 cm, arrière 220 cm
Matériau du cadre	Profilés en aluminium
Matériau panneaux double paroi	Polycarbonate, avec protection UV

Déclaration de garantie

Garantie

Période de garantie

Outre la responsabilité légale du vendeur pour les défauts, nous accordons une garantie de 15 ans sur la construction et le cadre des serres achetées par notre intermédiaire et une garantie de 10 ans sur nos panneaux double paroi.

La période de garantie commence à la date de réception de la marchandise. Les éventuelles livraisons de remplacement n'entraînent pas de prolongation de la durée de la garantie.

Étendue de la garantie

La garantie de nos mini-serres s'applique exclusivement à la construction et au cadre. Les éléments de livraison tels que les joints, les pièces en plastique et les éléments de fixation ne sont pas couverts par la garantie. De même, la garantie ne s'étend pas à nos accessoires complémentaires.

La garantie de nos panneaux à parois creuses couvre exclusivement leur résistance aux intempéries. Elle n'est valable que dans le cadre de l'achat d'un de nos produits. En cas de réclamations justifiées dans le cadre de la garantie, le plan de garantie suivant s'applique en ce qui concerne les panneaux double paroi :

Temps à partir de la date d'acquisition Remplacement du matériel :

- ▶ Jusqu'à 5 ans 100 %
- ▶ la 6ème année 75 %
- ▶ la 7ème année 60 %
- ▶ la 8ème année 45 %
- ▶ la 9ème année 30 %
- ▶ la 10ème année 15 %

Conditions de garantie

La condition fondamentale pour bénéficier de la garantie est un montage professionnel et un entretien correct, aussi bien du cadre que des panneaux double paroi. La garantie est annulée en cas de reconstruction.

Exclusion de garantie

La garantie ne s'étend pas non plus aux défauts et dommages qui sont directement ou indirectement imputables à :

- ▶ Une utilisation du matériel non conforme à nos instructions
- ▶ Les dommages dus à une mauvaise manipulation avant, pendant ou après les travaux de montage
- ▶ Dommages en cas de force majeure
- ▶ Fondations et fixations non conformes
- ▶ Un emplacement inapproprié (par exemple, avec une exposition particulière au vent ou à la chaleur)
- ▶ Un ancrage du produit insuffisamment sécurisé
- ▶ Modifications apportées par le client à l'article livré
- ▶ Nettoyage inapproprié avec des produits de nettoyage non adaptés (entre autres, produits de nettoyage agressifs, eau salée, etc.)
- ▶ Manque d'entretien (nettoyage) du produit
- ▶ Contact du matériau avec des produits chimiques non compatibles

- ▶ Un montage erroné des panneaux double, ainsi que l'apparition d'éraflures et de rayures, ne sont pas acceptables
- ▶ Les tensions ou l'utilisation d'adhésifs ou de mastics ou d'autres matériaux incompatibles
- ▶ Changement de couleur de la surface revêtue par poudre sous l'effet du rayonnement solaire
- ▶ Une modification de la surface des pièces à nu sous pression par la formation d'une couche d'oxyde naturelle
- ▶ Joints d'entretien (joints en silicone)
- ▶ Utilisation commerciale

Les droits de garantie ne peuvent être invoqués qu'en liaison avec le justificatif d'achat original, à condition que le client ait rempli ses obligations de paiement découlant du contrat de vente.

Si une demande de garantie est introduite pendant la période de garantie accordée et qu'elle est considérée comme justifiée, nous fournissons gratuitement du matériel de remplacement. Cette garantie ne couvre pas d'autres droits de garantie, tels que l'indemnisation de dommages directs ou indirects ou d'autres dommages consécutifs.

Cette garantie ne couvre pas d'autres responsabilités, telles que le démontage ou le montage de pièces réclamées ou livrées ultérieurement, ni d'autres frais annexes ou dommages consécutifs. Une telle responsabilité n'existe que dans le cadre des dispositions légales.

Votre produit doit être débarrassé de la neige et de la glace pendant les mois d'hiver !

Contenu de votre kit



Vérifier le produit et le contenu de la livraison !

Retirez avec précaution les différents éléments du produit de l'emballage. **Vérifiez si la livraison est complète à l'aide des nomenclatures ci-dessous.** Contrôlez si les différentes pièces du produit présentent des dommages. Si c'est le cas, ne montez pas et n'utilisez pas le produit. En cas de dommages ou de pièces manquantes, adressez-vous par e-mail à notre service après-vente: service@intent24.fr

Pièces en aluminium

Illustration	N° d'art.	Désignation	Longueur	Nombre
	23102-0959.01	Profilé de cadre mini-serre 959 mm	959 mm	4
	23102-1891.01	Profilé de cadre mini-serre 1 891 mm	1 891 mm	4
	23102-1700.01	Profilé de cadre mini-serre 1 700 mm avec poinçonnage	1 700 mm	2
	23105-1700.01	Profilé d'angle mini-serre 1 700 mm	1 700 mm	4
	23107-1699.01	Profilé de jonction mini-serre 1 699 mm	1 699 mm	2
	23113-782.01	Profilé de porte mini-serre latéral avec poinçonnage	782 mm	4
	23113-782.02	Profilé de porte mini-serre latéral sans poinçonnage	782 mm	4
	23113-589.01	Profilé de porte mini-serre partie supérieure/inférieure sans poinçonnage	589 mm	8
	23111-0020.01	Crochet de liaison	20 mm	8
	23112-0958.01	Profilé d'empilage 16 mm	958 mm	2
	23112-0958.01	Profilé d'empilage 16 mm	588 mm	3

	23112-0958.01	Profilé d'empilage 16 mm	258 mm	2
	PQS28-0435.01	Renforcement	435 mm	4
	B1502-1915.01	Contreventement arrière et latéral	1 915 mm	6
	B1502-1765.01	Contreventement paroi avant	1 765 mm	2
	B1502-0959.01	Renforcement diagonal de la porte	959 mm	4

Pièces en plastique

Illustration	N° d'art.	Désignation	Longueur	Nombre
	G2313	Équerre d'angle du cadre inférieur	-	8
	G2308	Raccord d'angle porte	-	16
	PQS38	Connecteur droit	-	4
	G2323	Butée de porte	-	6
	G2317	Charnière	-	24
	G2324	Poignée de porte	-	4
	G2320	Verrou de porte - plaque à encliqueter	-	6
	G2321	Verrou de porte - plaque de montage	-	6
	G2322	Verrou de porte - levier à encliqueter	-	6
	PQS32	Double connecteur	-	4
	CPP210	Connexion à 45 °	-	8
	BD7x6	Joint à brosse 7x6 mm	13 000 mm	1


Vis et écrous

Illustration	N° d'art.	Désignation	Longueur	Nombre
	690509	Vis M6x12 mm	12 mm	135
	SCHRM4x12	Vis M4x12 mm	12 mm	7
	SCHRM6x40	Vis M6x40 mm	40 mm	12
	690548	Écrou hexagonal avec bride M6	-	135
	690547	Écrou autobloquant M4	-	7
	690549	Écrou autobloquant M6	-	12
	9040555	Vis à tôle autoforeuse 4,2x13 mm	13 mm	20
	9040556	Vis à tôle autoforeuse 4,8x13 mm	13 mm	100
	690622	Vis à tête rhombique M6	-	6

Panneaux double paroi en polycarbonate

Illustration	N° d'art.	Désignation	Longueur	Nombre
	1000/980/16	Panneaux doubles paroi 980x860x16 mm	980 mm	4
	360/980/16	Panneaux doubles paroi 860x610x16 mm	610 mm	6
	860/280/16	Panneaux double paroi 610x1000x16 mm	280 mm	4

Étape 1



Pour cette étape de montage, vous avez besoin :



Partie	N° d'art.	Désignation	Longueur	Nombre
1	23102-0959.01	Profilé de cadre mini-serre 959 mm	959 mm	2
2	23102-1891.01	Profilé de cadre mini-serre 1 891 mm	1 891 mm	2
3	G2313	Équerre d'angle du cadre inférieur	-	4
4	690509	Vis M6x12 mm	12 mm	28
5	690548	Écrou hexagonal avec bride M6	-	8

1.1



Munissez-vous du profilé de sol pour la paroi arrière. Mesurez 620 mm vers l'intérieur à partir de l'arête de coupe du profilé et placez un repère à cet endroit.

1.2



Munissez-vous du profilé de sol pour la paroi avant. Mesurez 277 mm vers l'intérieur à partir de l'arête de coupe du profilé et placez un repère ici.

1.3



Prenez le profilé inférieur de la paroi avant et celui de la paroi latérale ainsi qu'un support d'angle inférieur (référence G2313) ainsi que sept vis M6x12 mm et deux écrous à bride M6.

1.4



Introduisez deux vis M6x12 mm dans le canal de vissage du profilé de sol de la paroi latérale et cinq vis M6x12 mm dans le canal de vissage du profilé de sol de la paroi avant.

1.5



Emboîtez les profilés de sol sur l'équerre d'angle.

1.6



Introduisez une vis M6x12 mm dans chacun des évidements prévus de l'équerre d'angle inférieure.

1.7



Vérifiez que les profilés de sol reposent fermement contre l'équerre d'angle du cadre inférieur et vissez fermement les profilés de sol avec les écrous à bride M6.

1.8



Prenez le profilé de sol de la paroi arrière et celui de la paroi latérale ainsi qu'une équerre d'angle inférieure (pièces n° G2313) avec six vis M6x12 mm et deux écrous à bride M6.

1.9



Introduisez deux vis M6x12 mm dans le canal de vissage du profilé de sol de la paroi latérale et quatre vis M6x12 mm dans le canal de vissage du profilé de sol de la paroi arrière.

1.10



Introduisez une vis M6x12 mm dans chacun des évidements prévus de l'équerre d'angle inférieure.

1.11



Vérifiez que les profilés de sol reposent fermement contre l'équerre d'angle du cadre inférieur et vissez fermement les profilés de sol avec les écrous à bride M6.



Répétez

Assemble les deux autres coins de la même manière. Faites attention au nombre de vis utilisées dans le profilé de la paroi avant et arrière.



Étape 2



Pour cette étape de montage, vous avez besoin :



Partie	N° d'art.	Désignation	Longueur	Nombre
1	PQS32	Double connecteur	-	2
2	PQS38	Connecteur droit	-	2
3	690548	Écrou hexagonal avec bride M6	-	6



2.8




Alignez le connecteur droit de sorte que le repère en V au centre du connecteur soit exactement aligné avec le repère. Vissez fermement le connecteur avec un écrou à bride M6.



Répétez

Monter le deuxième connecteur droit de la même manière.

Étape 3



Pour cette étape de montage, vous avez besoin :



Partie	N° d'art.	Désignation	Longueur	Nombre
1	23105-1700.01	Profilé d'angle mini-serre 1 700 mm	1 700 mm	4
2	690509	Vis M6x12 mm	12 mm	4
3	690548	Écrou hexagonal avec bride M6	-	4

3.1



Prenez le profilé d'angle, une vis M6x12 mm et un écrou à bride M6.

2.2



Introduisez la vis M6x12 mm dans le canal de vissage du profilé d'angle.

3.3



Placez le profilé d'angle sur l'équerre inférieure et positionnez la vis M6x12 mm dans son évidement.

3.4




Vissez fermement le profilé d'angle avec l'écrou à bride M6.




Répétez

Montez les quatre profilés d'angle de la même manière.

Étape 4



Pour cette étape de montage, vous avez besoin :



Partie	N° d'art.	Désignation	Longueur	Nombre
1	23107-1699.01	Profilé de jonction mini-serre 1 699 mm	1 699 mm	2
2	23102-1700.01	Profilé de cadre mini-serre 1 700 mm	1 700 mm	2
3	23112-0958.01	Profilé d'empilage 16 mm	958 mm	2
4	23112-0588.01	Profilé d'empilage 16 mm	588 mm	3
5	23112-0258.01	Profilé d'empilage 16 mm	258 mm	2
6	690509	Vis M6x12 mm	-	6
7	690548	Écrou hexagonal avec bride M6	-	6
8	860/980/16	Panneaux doubles paroi 980x860x16 mm	980 mm	4
9	860/610/16	Panneaux doubles paroi 860x610x16 mm	610 mm	6
10	860/280/16	Panneaux double paroi 610x1000x16 mm	280 mm	4




Remarque

Dans les étapes suivantes, les panneaux double paroi de votre mini-serre seront installés. Cadre en aluminium préparé.

AVANT LE MONTAGE :

Notez que les panneaux double paroi livrés ont une face intérieure et une face extérieure. La face extérieure est résistante aux UV et identifiée par une inscription "**Outside**" ou "côté extérieur".

Alternativement, un film peut être appliqué sur les panneaux - le côté avec le film est le côté extérieur.




4.1



Prenez les panneaux double paroi pour vitrer la paroi latérale (980x860 mm).

4.2




Introduis-les par le haut dans les rainures en U formées à cet effet dans les profilés d'angle.

4.3




Appuyez fermement sur les panneaux double paroi.

4.4




Veillez à ce que les panneaux soient enfoncés jusqu'à la butée dans les logements en U des profilés de sol.

4.5



Munissez-vous d'un profilé d'empilage de la paroi latérale (longueur 958 mm).

4.6




Placez le profilé d'empilage sur le panneau double paroi.

4.7



Veillez à ce que le profilé d'empilage soit correctement placé. Le côté le plus haut du profilé est dirigé vers l'intérieur de la serre à tomates.

4.8




Munissez-vous du second panneau double paroi pour vitrer la paroi latérale.

4.9




Introduisez le deuxième panneau double paroi dans la paroi latérale.

4.10



Vérifiez que le panneau double paroi ne dépasse que de quelques millimètres du profilé d'angle.

4.11




Vitrez le deuxième côté de la même manière.

4.12




La prochaine étape consiste à monter le profilé de jonction sur la paroi arrière.

4.13




Munissez-vous du profilé de jonction ainsi que de deux écrous à bride M6.

4.14




Introduisez une vis M6x12 mm dans chacun des deux canaux de vissage du profilé central.

4.15




Place le profilé de jonction de manière à ce que les deux vis M6x12 mm passent par les trous du connecteur double.

4.16




Vissez fermement le profilé de jonction avec deux écrous à bride M6.

4.17



Prenez un panneau double paroi pour vitrer la paroi arrière (610x860 mm) et insérez-le dans l'élément arrière gauche.

4.18




Appuyez fermement sur le panneau double paroi et placez un profilé d'empilage (longueur 588 mm) sur le panneau double paroi.

4.19




Insérez le deuxième panneau double paroi dans l'élément de la paroi arrière.

4.20




Insérez le deuxième profilé de jonction et vitrez l'élément latéral droit de la paroi arrière.

4.21










Vitrez l'élément central de la paroi arrière.

4.22




Ensuite, installez le profilé d'entrée de porte dans la paroi avant.



Étape 5




Pour cette étape de montage, vous avez besoin :




Partie	N° d'art.	Désignation	Longueur	Nombre
1	23102-0959.01	Profilé de cadre mini-serre 959 mm	959 mm	2
2	23102-1891.01	Profilé de cadre mini-serre 959 mm	1 891 mm	2
3	G2313	Équerre d'angle du cadre inférieur	-	4
4	PQS32	Double connecteur	-	2
5	PQS38	Connecteur droit	-	2
6	690509	Vis M6x12 mm	-	40
7	690548	Écrou hexagonal avec bride M6	-	18

5.1




Munissez-vous d'une équerre d'angle (pièce n° G2313) ainsi qu'une vis M6x12 mm et un écrou à bride M6.

5.2




Introduisez la vis M6x12 mm dans le canal de vissage du profilé d'angle.

5.3



Placez l'équerre d'angle sur le profilé d'angle et positionnez la vis M6x12 dans son évidement.

5.4



Appuyez fermement sur l'équerre d'angle et vissez fermement la cornière d'angle à l'écrou à bride M6.



Répétez


Assemblez les trois autres équerres d'angle de la même manière.

5.5




Placez l'équerre d'angle sur le profilé d'angle et positionnez la vis M6x12 dans son évidement.

5.6



Munissez-vous du profilé de cadre supérieur pour la paroi arrière. Mesurez 620 mm vers l'intérieur à partir de l'arête de coupe du profilé et placez un repère à cet endroit.

5.7



Munissez-vous du profilé de cadre arrière, de cinq vis M6x12 mm et d'un écrou à bride M6.

5.8



Introduisez les cinq vis M6x12 mm dans le canal de vissage du profilé d'appui avant.

5.9



Emboîtez le profilé de cadre sur l'équerre d'angle et positionnez une vis M6x12 mm dans son évidement.

5.10



Vissez fermement le profilé cadre arrière avec l'écrou à bride M6.



Répétez

Montez le deuxième côté de la même manière. Pour pouvoir emboîter le profilé d'encadrement supérieur sur le deuxième côté, vous devez pousser le profilé d'angle légèrement vers l'extérieur. Celui-ci sera remis en place lorsque le profilé du cadre supérieur sera orienté en conséquence.

5.11



Munissez-vous du profilé de cadre supérieur pour la paroi avant. Mesurez 277 mm vers l'intérieur à partir de l'arête de coupe du profilé et place un repère ici.

5.12



Munissez-vous du profilé de cadre avant, de six vis M6x12 mm et d'un écrou à bride M6.

5.13



Introduisez les six vis M6x12 mm dans le canal de vissage du profilé d'appui avant.

5.14




Emboîtez le profilé de cadre avant sur l'équerre d'angle et positionnez une vis M6x12 mm dans son évidement.

5.15




Verschrauben Sie das vordere Auflageprofil fest mit der Flanschmutter M6.

5.16



Prenez un profilé de cadre supérieur pour la paroi latérale, trois vis M6x12 mm et un écrou à bride M6.

5.17



Introduisez les vis M6x12 mm dans le canal de vissage du profilé supérieur du cadre.

5.18



Emboîtez le profilé de cadre avant sur l'équerre d'angle et positionnez une vis M6x12 mm dans son évidement.

5.19



Appuyez fermement l'équerre d'angle contre le profilé supérieur du cadre et vissez fermement le profilé supérieur du cadre avec l'écrou à bride M6.



Répétez

Montez le deuxième profilé de cadre latéral de la même manière...


Pour pouvoir emboîter le profilé d'encadrement supérieur sur le deuxième côté, vous devez pousser le profilé d'angle légèrement vers l'extérieur. Celui-ci sera remis en place une fois que le profilé cadre supérieur sera orienté en conséquence.

5.20




Munissez-vous d'un connecteur double (pièce n° PQS32) et de quatre écrous à bride M6.

5.21




Positionnez les vis introduites précédemment sur le marquage du profilé de cadre supérieur. Veillez à ce que deux vis restent libres entre le panneau latéral et le profilé de jonction.

5.22



Placez le connecteur double de manière à ce qu'une vis M6x12 mm dépasse à chaque fois à travers les trous du connecteur double.

5.23



Alignez le connecteur double de manière à ce que la marque en V au milieu du connecteur double pointe exactement sur la marque apposée. Vissez fermement le double connecteur avec quatre écrous à bride M6.



Répétez

Vissez le deuxième connecteur double de la même manière.

5.24



Ensuite, les profilés d'entrée de porte de la paroi avant sont également vissés sur la face supérieure. Utilisez pour cela un connecteur droit (pièce n° PQS38) et deux écrous à bride M6.

5.25



Positionnez les vis du profilé supérieur du cadre. Veillez à ce qu'une vis M6x12 mm reste libre entre la paroi latérale et le connecteur. Deux vis M6x12 mm restent libres sur le côté de l'ouverture de la porte.

5.26



Placez le connecteur droit de manière à ce qu'une vis M6x12 mm passe par les trous du connecteur.

5.27



Alignez le connecteur droit de sorte que le repère en V au centre du connecteur soit exactement aligné avec le repère. Vissez fermement le connecteur avec deux écrous à bride M6.



Répétez

Vissez le deuxième connecteur de la même manière.

Étape 6



Pour cette étape de montage, vous avez besoin :




Partie	N° d'art.	Désignation	Longueur	Nombre
1	B1502-1915.01	Contreventement arrière et latéral	1 915 mm	6
2	B1502-1765.01	Contreventement paroi avant	1 765 mm	2
3	690548	Écrou hexagonal avec bride M6	-	24

6.1



La première chose à faire est de fixer les contreventements de la paroi latérale. Pour garantir une stabilité optimale, deux contreventements sont placés sur chaque mur et utilisés comme un "X".

6.2



Mesurez sur le profilé supérieur 70 mm à partir du connecteur d'angle vers l'intérieur et placez un repère à cet endroit.

6.3



Munissez-vous d'un contreventement de la paroi latérale (longueur 1915 mm) ainsi que d'un écrou à bride M6.

6.4



Positionnez la vis M6x12 mm au centre du marquage.

6.5




Placez le contreventement sur la vis M6x12 mm de manière à ce qu'elle passe par le trou découpé du contreventement.

6.6



Vissez le contreventement avec un écrou à bride M6.

6.7



Mesurez le profilé inférieur à 70 mm du connecteur d'angle opposé vers l'intérieur et placez un repère à cet endroit.

6.8



Prenez le contreventement que vous venez de visser ainsi qu'un écrou à bride M6.

6.9




Placez le contreventement sur la vis M6x12 mm de manière à ce qu'il dépasse du trou perforé du contreventement. Vissez le contreventement sans serrer avec un écrou à bride M6.

6.10



Alignez la paroi latérale avec précision à l'aide d'un niveau à bulle.

6.11



Une fois que la paroi latérale est parfaitement alignée, serrez l'écrou de bride inférieur M6.

6.12



Montez de la même manière le deuxième contreventement de la paroi latérale. Avant de serrer les vis, assurez-vous que la paroi avant est parfaitement alignée !



Répétez

Assemblez les deux contrevents du deuxième mur latéral de la même manière.

6.13



Ensuite, montez les deux contreventements de la paroi arrière.

6.14



Mesurez sur le profilé supérieur 70 mm à partir du connecteur d'angle vers l'intérieur et placez un repère à cet endroit.

6.15



Prenez un contreventement de la paroi arrière (longueur 1 915 mm) ainsi qu'un écrou à bride M6.

6.16



Positionnez la vis M6x12 mm au centre du marquage.

6.17



Placez le contreventement sur la vis M6x12 mm de manière à ce qu'il dépasse du trou perforé du contreventement. Vissez fermement le contreventement avec un écrou à bride M6.

6.18




Sur le profilé inférieur, mesurez 200 mm à partir du double connecteur vers l'intérieur et placez un repère à cet endroit.



Remarque

Le repère se trouve dans le champ de vitrage central pour chaque contreventement.

6.19



Positionnez la vis M6x12 mm au centre du marquage.

6.20



Placez le contreventement sur la vis M6x12 mm de manière à ce qu'il dépasse du trou perforé du contreventement. Vissez le contreventement sans serrer avec un écrou à bride M6.

6.21



Alignez la paroi arrière exactement à l'aplomb et serrez ensuite l'écrou à bride M6.

6.22




Montez de la même manière le deuxième contreventement de la paroi arrière. Avant de visser fermement, vérifiez absolument que la deuxième paroi latérale est également d'aplomb.

6.23



La prochaine étape consiste à monter les deux contreventements de la paroi avant.

6.24



Mesurez sur le profilé supérieur 35 mm à partir du côté du profilé d'entrée en direction de la paroi latérale et placez un repère ici.

6.25



Munissez-vous d'un contreventement de la paroi avant (longueur 1 765 mm) ainsi que d'un écrou à bride M6.

6.26




Placez le contreventement sur la vis M6x12 mm de manière à ce qu'il dépasse du trou perforé du contreventement. Vissez le contreventement avec un écrou à bride M6.

6.27



Introduisez la vis M6x12 mm vers l'extérieur jusqu'au connecteur d'angle inférieur.

6.28



Placez le contreventement sur la vis M6x12 mm de manière à ce qu'il dépasse du trou perforé du contreventement. Vissez le contreventement sans serrer avec un écrou à bride M6.

6.29



Alignez la paroi avant exactement à l'aplomb et serrez ensuite l'écrou à bride M6.



Répétez

Montez de la même manière le second contreventement de la paroi avant.

Avant de visser fermement, vérifiez absolument que le deuxième côté de la paroi avant est également d'aplomb.

Étape 7



Pour cette étape de montage, vous avez besoin :



Partie	N° d'art.	Désignation	Longueur	Nombre
1	23111-0020.01	Crochet de liaison	20 mm	8
2	PQS28-0435.01	Renforcement	435 mm	4
3	CPP210	Connexion à 45 °	-	8
4	9040555	Vis à tôle autoforeuse 4,2x13 mm	13 mm	16
5	9040556	Vis à tôle autoforeuse 4,8x13 mm	13 mm	16
6	690548	Écrou hexagonal avec bride M6	-	8

7.1



Munissez-vous de la mini-serre déjà assemblée.

7.2



Placez la mini-serre sur la base de la serre à tomates. Veillez à ce que les profilés soient exactement superposés.



Remarque

La mini-serre est fixée à la structure à l'aide de crochets de liaison. Trois crochets sont fixés sur les parois avant et arrière. Pour connaître la position des crochets de liaison gauche et droit, veuillez vous reporter aux étapes de montage suivantes. De plus, un crochet est monté exactement au milieu de la paroi arrière et de la paroi avant. Un crochet de connexion est monté au centre de chaque paroi latérale.

7.3



Pour le montage des crochets de liaison latéraux arrière, mesurez 215 mm à partir de l'extrémité du connecteur vers l'intérieur. Faites une marque ici.

7.4



Positionnez les vis restantes de la paroi arrière entre le contre-ventement et le repère placé.

7.5



Prenez le crochet de connexion ainsi que deux vis autoforeuses 4,8 x 13 mm.

7.6



Positionnez le crochet de liaison au centre du repère.

7.7



Vissez le crochet de liaison avec les deux vis autoperceuses 4,8 x 13 mm. Bien que des vis autoperceuses soient utilisées, nous recommandons de prépercer les trous avec un foret de 4 mm.



Répétez

Installez le deuxième crochet de liaison de la même manière. Le troisième crochet de connexion est placé au milieu du profilé de la paroi arrière.

7.8



Pour la paroi avant, utilisez le crochet de connexion et deux vis autoforeuses 4,8 x 13 mm.

7.9



Positionnez le crochet de connexion entre le contreventement et le connecteur droit de la paroi avant.

7.10



Vissez le crochet de liaison avec les deux vis autoforeuses 4,8 x 13 mm. Bien que des vis autoperceuses soient utilisées, nous recommandons de prépercer les trous avec un foret de 4 mm.



Répétez

Installez le deuxième crochet de liaison de la même manière. Le troisième crochet de connexion est placé au milieu du profilé de la paroi frontale.

Installez également les deux autres crochets de connexion, chacun au centre de la paroi latérale.

L'image montre le résultat



7.11



L'étape suivante consiste à préparer les quatre renforcements d'angle.

7.12



Prenez le profilé pour le renfort transversal ainsi qu'une attache à 45° (pièce n° CPP210) et deux vis autoforeuses 4,2 x 13 mm.

7.13



Emboîtez la fixation à 45° sur le renfort transversal.

7.14




Vissez la fixation 45° avec une vis autoforeuse de chaque côté. Bien que des vis autoforeuses soient utilisées, nous recommandons de prépercer les trous avec un foret de 3,5 mm.



Répétez

Montez la fixation à 45° sur le deuxième côté de la même manière. Préparez les quatre renforts transversaux de la même manière.

7.15



Dans le coin, mesurez 310 mm vers l'intérieur sur le profilé supérieur de la paroi frontale et de la paroi latérale à partir de l'extrémité du nœud d'angle et placez un repère à cet endroit.

7.16



Vissez les barres transversales avec l'écrou à bride M6.



Remarque

Ne serrez pas encore les écrous.

La construction sera alignée après le montage des quatre barres transversales. C'est seulement à ce moment-là que les écrous seront serrés.

7.17



Positionnez la vis M6x12 mm du panneau latéral au centre du marquage. Munissez-vous d'un écrou à bride M6.

7.18



Placez le connecteur transversal de manière à ce que la vis dépasse par le trou de l'attache 45°.

7.19



Ne vissez que légèrement le connecteur transversal avec l'écrou à bride M6.



Répétez


Installez les quatre renforts transversaux de la même manière.

7.20



Alignez la cabane à tomates en contrôlant les diagonales. Les deux diagonales doivent avoir exactement la même longueur, la construction sera alors en inclinée. La diagonale doit être de 2 030 mm.

7.21



Mesurez chaque diagonale de l'intérieur de la barre d'angle à l'intérieur diagonalement opposé de la barre d'angle.




Remarque

Une fois la construction alignée avec les deux diagonales de longueur identique, serrez tous les écrous à bride sur les renforts transversaux.

Étape 8



Pour cette étape de montage, vous avez besoin :



Partie	N° d'art.	Désignation	Longueur	Nombre
1	23113-782.01	Profilé de porte mini-serre latéral avec poinçonnage	782 mm	4
2	23113-782.02	Profilé de porte mini-serre latéral sans poinçonnage	782 mm	4
3	23113-589.01	Profilé de porte mini-serre partie supérieure/inférieure sans poinçonnage	589 mm	8
4	G2308	Raccord d'angle porte	-	16
5	G2317	Charnière	-	6
6	690509	Vis M6x12 mm	12 mm	
7	690548	Écrou hexagonal avec bride M6	-	
8	9040556	Vis à tôle autoforeuse 4,8x13 mm	13 mm	
9	BD7x6	Joint à brosse 7x6 mm	13 000 mm	1
10	803/610/16	Panneaux doubles paroi 610x803x16 mm	980 mm	4

8.1



La première chose à faire est d'assembler les quatre vantaux de la porte.

8.2




Munissez-vous du profilé latéral de la porte avec les perforations.

8.3



Munissez-vous d'un connecteur d'angle de la porte (pièce n° G2308), d'une vis M6x12 mm et d'un écrou à bride M6.

8.4



Introduisez la vis M6x12 mm dans le canal de vissage du profilé latéral de la porte.

8.5




Emboîtez le connecteur d'angle sur le profilé latéral de la porte. Introduisez une vis M6x12 mm dans l'évidement du connecteur d'angle.

8.6




Appuyez fermement le connecteur d'angle contre le profilé latéral de la porte et vissez-le fermement avec l'écrou à bride M6.

8.7



Découpez un morceau de joint-brosse d'une longueur de 835 mm à l'aide d'un cutter.

8.8



Introduisez le joint brosse du côté extérieur dans le profilé de porte latéral.

8.9

Insérez le joint brosse jusqu'à ce qu'il se trouve dans la forme du raccord d'angle de l'autre côté du profilé de porte.

8.10

Munissez-vous d'un connecteur d'angle de la porte (pièce n° G2308), d'une vis M6x12 mm et d'un écrou à bride M6.

8.11

Introduisez la vis M6x12 mm dans le canal de vissage du profilé latéral de la porte.

8.12

Emboîtez le connecteur d'angle sur le profilé latéral de la porte. Introduisez la vis M6x12 mm dans le creux du connecteur d'angle.

8.13

Appuyez fermement le connecteur d'angle contre le profilé latéral de la porte et vissez-le fermement avec l'écrou à bride M6.

8.14

Sur le profilé de porte latéral, il faut maintenant monter le profilé supérieur et le profilé inférieur du cadre de porte.


8.15

Munissez-vous d'un profilé de porte (longueur 589 mm), d'une vis M6x12 mm et d'un écrou à bride M6.

8.16

Introduisez la vis M6x12 mm dans le canal de vissage du profilé de porte.

8.17



Introduisez la vis M6x12 mm dans le creux du connecteur d'angle.

8.18




Appuyez fermement le profilé de porte contre le raccord d'angle et vissez-le fermement avec l'écrou à bride M6.



Répétez


Vissez le deuxième profilé de porte de la même manière.

8.19




Munissez-vous du panneau double paroi du vantail de porte (610x803 mm).

8.20




Introduisez le panneau double paroi dans les deux profilés de porte dans la rainure formée à cet effet. Enfoncez fermement le panneau double paroi dans le cadre de manière à ce qu'il bute fermement contre la butée dans le "U" formé du profilé de porte opposé.

8.21



À l'aide d'un couteau à tapis, découpez deux pièces de joints-brosses d'une longueur de 642 mm.

8.22



Introduisez le joint brosse dans le profilé de porte sur le côté extérieur.

8.23




Insérez le joint brosse jusqu'à ce qu'il se trouve dans la forme du raccord d'angle de l'autre côté du profilé de porte.

8.24




Munissez-vous d'un profilé de porte latéral sans perforations (longueur 782 mm).

8.25



Munissez-vous d'un connecteur d'angle de la porte (pièce n° G2308), d'une vis M6x12 mm et d'un écrou à bride M6.

8.26




Introduisez la vis M6x12 mm dans le canal de vissage du profilé latéral de la porte.

8.27



Emboîtez le connecteur d'angle sur le profilé latéral de la porte. Introduisez une vis M6x12 mm dans l'évidement du connecteur d'angle.

8.28



Appuyez fermement le connecteur d'angle contre le profilé latéral de la porte et vissez-le fermement avec l'écrou à bride M6.

8.29



Découpez un morceau de joint-brosse d'une longueur de 835 mm à l'aide d'un cutter.

8.30




Introduisez le joint brosse du côté extérieur dans le profilé de porte latéral. Insérez le joint brosse jusqu'à ce qu'il se trouve dans la forme du raccord d'angle de l'autre côté du profilé de porte.

8.31



Munissez-vous d'un connecteur d'angle de la porte (pièce n° G2308), d'une vis M6x12 mm et d'un écrou à bride M6.

8.32




Introduisez la vis M6x12 mm dans le canal de vissage. Enfilez le connecteur d'angle sur le profilé de porte. Appuyez fermement le connecteur d'angle contre le profilé de porte et vissez-le avec un écrou à bride M6.

8.33



L'étape suivante consiste à emboîter le profilé de porte latéral sur les profilés de porte supérieur et inférieur. Les étapes suivantes sont réalisées en parallèle des deux côtés.

8.34



Pour chaque côté, munissez-vous d'une vis M6x12 et d'un écrou à bride M6.

8.35



Introduisez de chaque côté la vis M6x12 dans le canal de vissage des profilés de porte.

8.36



Emboîtez le profilé de porte latéral avec les équerres en plastique sur les profilés de porte. Introduisez une vis M6x12 mm dans le creux de chaque équerre d'angle en plastique.

8.37



Appuyez fermement sur l'équerre d'angle en plastique contre le profilé de porte et vissez-la fermement avec l'écrou à bride M6.

8.38



L'étape suivante consiste à visser trois charnières sur le profilé latéral de la porte avec les trous pré-perçés.

8.39



Munissez-vous d'une charnière (pièce n° G2317) ainsi que deux vis autoforeuses 4,8x13 mm.



Répétez

Vissez trois charnières sur chacun des quatre vantaux de la porte de la même manière.

Étape 9



Pour cette étape de montage, vous avez besoin :



Partie	N° d'art.	Désignation	Longueur	Nombre
1	G2317	Charnière	-	12
2	9040556	Vis à tôle autoforeuse 4,8x13 mm	13 mm	24

9.1



Munissez-vous d'une charnière (pièce n° G2317) ainsi que deux vis autoforeuses 4,8x13 mm.

9.2



Placez la charnière sur le profilé d'entrée de porte de manière à ce que les trous de la charnière se trouvent au-dessus des trous du profilé d'entrée de porte.

9.3



Vissez fermement la charnière avec les vis à tôle autoforeuses 4,8x13 mm.



Répétez

Vissez six charnières sur chacun des deux profilés d'entrée de porte de la même manière.

Étape 10



Pour cette étape de montage, vous avez besoin :



Partie	N° d'art.	Désignation	Longueur	Nombre
1	B1502-0959.01	Renforcement diagonal de la porte	959 mm	4
2	690509	Vis M6x12 mm	12 mm	
3	SCHRM6x40	Vis M6x40 mm	40 mm	12
4	690548	Écrou hexagonal avec bride M6	-	
5	690549	Écrou autobloquant M6	-	12

10.1




Nous vous conseillons de commencer par le vantail de la porte en bas à gauche.

10.2



Placez le vantail dans la bonne position et veillez à ce que les charnières soient orientées vers le profilé d'entrée de la porte.

10.3



L'étape suivante consiste à monter un renfort diagonal sur le vantail de porte pour éviter que le vantail de porte ne s'affaissent en cours d'utilisation et que la porte ne puisse donc plus être fermée correctement.

10.4



Pour cela, placez le vantail dans le coin inférieur gauche de l'entrée de la porte. Munissez-vous du renfort diagonal de la porte (959 mm) ainsi que d'une vis M6x12 mm et d'un écrou à bride M6.

10.5



Introduisez la vis M6x12 mm dans le trou du connecteur d'angle et poussez la vis vers le bas, dans sa position finale.

10.6



Placez le connecteur diagonal de manière à ce que la vis M6x12 mm dépasse par la fente du connecteur.

10.7




Vissez le connecteur diagonal avec un écrou à bride M6. Ne serrez pas l'écrou à fond !

10.8



Pour visser le connecteur transversal sur le connecteur plastique en diagonale, munissez-vous d'une vis M6x12 mm et d'un écrou à bride M6.

10.9



Vissez le deuxième côté du connecteur diagonal avec la vis M6x12 mm et l'écrou à bride. Ici aussi, l'écrou n'est pas vissé à fond !

10.10




Munissez-vous du vantail de porte préparé et posez-le à plat sur une surface de travail, de sorte que le côté avec les barres transversales soit tourné vers le haut.

10.11



Alignez le vantail de la porte exactement selon l'angle. Pour cela, mesurez les diagonales : elles doivent mesurer exactement 1 062 mm chacune !

10.12



Une fois que le vantail de porte est parfaitement aligné selon angle, serrez les écrous de bride M6 des deux côtés.

10.13



L'étape suivante consiste à monter le vantail de la porte sur la serre à tomates.

10.14



Munissez-vous d'une vis M6x40 mm et d'un écrou autobloquant M6. Placez le battant de la porte sur les charnières de la serre à tomates de manière à ce que les trous soient exactement superposés.

10.15



Introduisez la vis M6x40 mm dans les trous des charnières.

10.16




Fixez la vis M6x40 mm avec un écrou autobloquant. Remarque : l'écrou ne doit pas être serré à fond, sinon le vantail de porte ne pourra plus tourner.

**Répétez**

Vissez les trois charnières du vantail de la porte de la même manière.

10.17

Continuez avec le vantail de porte inférieur droit.

10.18

Veillez à ce que le connecteur diagonal soit correctement mis en place pour qu'il puisse également remplir sa fonction lors de l'utilisation.

**Répétez**

Assemblez les quatre vantaux de la porte de la même manière.

Étape 11



Pour cette étape de montage, vous avez besoin :



Partie	N° d'art.	Désignation	Longueur	Nombre
1	G2323	Butée de porte	-	6
2	690509	Vis M6x12 mm	12 mm	12
3	690548	Écrou hexagonal avec bride M6	-	12

11.1




Une fois les quatre vantaux de porte montés, il faut encore ajouter des butées de porte à l'intérieur de la serre à tomates. Munissez-vous d'une butée de porte (pièce n° G2323) et de deux écrous à bride M6.

11.2




Déplacez les vis M6x12 mm sur le profilé de sol vers l'extérieur du vantail de porte.

11.3



Placez la butée de porte sur le profilé de sol de manière à ce que les deux vis M6x12 mm dépassent par les trous de la butée de porte.

11.4



Alignez la butée de porte de manière à ce qu'elle soit positionnée juste à côté du raccord d'angle du vantail de porte. Vissez fermement la butée de porte avec deux écrous à bride M6.

11.5



La butée de porte sur la partie supérieure se monte de la même manière.

11.6



Déplacez les vis M6x12 mm vers l'extérieur du vantail de porte. Placez la butée de porte sur les deux vis.

11.7



Placez la butée de porte sur les vis et orientez-la de manière à ce qu'elle soit positionnée juste à côté du raccord d'angle du vantail de porte. Vissez la butée de porte avec deux écrous à bride M6.

11.8



Pour finir, installez également une butée de porte au milieu des deux battants de porte sur le battant inférieur. Pour cela, munissez-vous d'une butée de porte, de deux vis en losange et de deux écrous à bride M6.

11.9



Insérez les vis en losange dans le canal de vissage du vantail inférieur. Tournez les vis de manière à ce que les têtes de vis s'encastrent dans le canal de vissage.

11.10



Placez la butée de porte sur les vis et orientez-la de manière à ce qu'elle soit positionnée juste à côté du raccord d'angle du vantail de porte. Vissez la butée de porte avec deux écrous à bride M6.

Étape 12



Pour cette étape de montage, vous avez besoin :



Partie	N° d'art.	Désignation	Longueur	Nombre
1	G2320	Verrou de porte - plaque à encliqueter	-	6
2	G2321	Verrou de porte - plaque de montage	-	6
3	G2322	Verrou de porte - levier à encliqueter	-	6
4	SCHRM4x12	Vis M4x12 mm	12 mm	6
5	690547	Écrou autobloquant M4	-	6
6	9040556	Vis à tôle autoforeuse 4,8x13 mm	13 mm	

12.1



Assemblez au préalable les six verrous de porte. Prenez pour cela une plaque de montage de verrou de porte (pièce n° G2321), un levier de verrouillage de porte (pièce n° G2322), une vis M4x12 mm et un écrou autobloquant M4.

12.2



Insérez l'écrou autobloquant M4 dans l'évidement prévu à cet effet sur la plaque de montage du verrou de porte. L'anneau bleu de l'écrou est tourné vers l'arrière.

12.3



Prenez le levier à cran du verrouillage de porte et placez-le à l'avant de la plaque de montage.

12.4



Vissez les pièces avec la vis M4x12 mm. Serrez la vis avec précaution de sorte que le levier à cran reste encore mobile.

12.5



La première chose à faire est de fixer les deux verrous de porte sur la partie supérieure des vantaux de porte supérieurs.

12.6



Munissez-vous du verrou de porte préparé ainsi que deux vis à tôle auto-perceuses 4,8x13 mm.

12.7



Positionnez le verrou de porte sur le profilé supérieur de la serre à tomates de manière à ce que l'extrémité du verrou de porte soit positionnée légèrement à côté du raccord d'angle du battant de porte. Pré-percez les trous avec un foret de 4 mm.

12.8



Vissez le verrou de porte avec les deux vis auto-perceuses 4,8x13 mm.

12.9



La plaque d'enclenchement est maintenant placée sous le verrou de porte. Munissez-vous de la plaque d'enclenchement du verrou de porte (pièce n° 2320) ainsi que deux vis autoforeuses 4,8x13 mm.

12.10



Tournez le levier à cran vers le haut. Positionnez la plaque d'encliquetage de manière à ce que les deux encoches d'encliquetage se trouvent exactement en dessous du vissage du crochet d'arrêt.

12.11



Pré-percez les trous avec un foret de 4 mm.

12.12



Vissez la plaque d'enclenchement avec les deux vis autoforeuses 4,8x13 mm.

12.13



Montez les deux verrous de porte sur la partie inférieure de la serre à tomates de la même manière.

12.14



Montez les deux verrous de porte au centre des deux vantaux de la même manière.

Étape 13



Pour cette étape de montage, vous avez besoin :



Partie	N° d'art.	Désignation	Longueur	Nombre
1	G2324	Poignée de porte	-	4
2	9040556	Vis à tôle autoforeuse 4,8x13 mm	13 mm	8

13.1



Munissez-vous d'une poignée de porte (pièce n° G2324) ainsi que de deux vis auto-perceuses 4,8x13 mm.

13.2



Positionnez la poignée de porte au centre du vantail de la porte.

13.3



Pré-percez les trous avec un foret de 4 mm.

13.4



Vissez la poignée de porte avec les deux vis autoperceuses 4,8x13 mm.



Répétez

Assemblez les quatre vantaux de la porte de la même manière.

distribué par
GFP Handels GesmbH
24, rue de Passau
Autriche, 4070 Eferding

<https://serres-et-jardinieres.fr/>

Toolport GmbH
Gutenbergring 1-5
Allemagne, 22848 Hambourg

<https://www.intent24.fr/>

TH 197/103